## WinBook Quattro

Quattro 90/120 (J4P90CX) (J4P120CX)

Windows<sup>®</sup>95 モデル ユーザーズガイド

SOTEC

### 重要なお知らせ

このユーザーズガイドに含まれる情報は、事前にお知らせすることなしに変更される場合があ ります。

本製品ならびにソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品およびソフトウェアの仕様は予告なしに変更することがあります。

### 版権についてのお知らせ

本ユーザーズガイドのすべての内容は著作権によって保護されています。本書の内容の一部また は全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright @ 1993, 1994, 1995 株式会社ソーテック

神奈川県横浜市中区太田町4-55

横浜馬車道ビル

本ユーザーズガイドにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。それ以外の場合は当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

Microsoft・MS-DOSは、米国マイクロソフト社の登録商標です。以下MS-DOSと省略します。 Microsoft・Windows®95は、米国マイクロソフト社の登録商標です。以下Windows®95と省略します。

SystemSoftは米国システムソフト社の登録商標です。

Maximizer、Any Key Resume、CARDSOFTは、米国システムソフト社の登録商標です。 ウイルスパスターはTrend Micro Devices Inc. & LINK社の登録商標です。

PS/2は米国IBM社の登録商標です。

PCMCIAは米国PCMCIA社の商標です。

グライドポイント(GlidePoint)は、Cirque Corporation社の登録商標です。

Pentiumは米国インテル社の登録商標です。

WinBook Quattro 90/120 ノートブック コンピュータ ユーザーズガイド

### はじめに

このたびは、ソーテックWinBook Quattro をお買い上げいただきまことにありがとう ございました。 ソーテックWinBook Quattroは、高精細の800×600ドットワイド画面に加え、CD-ROMドライブやステレオスピーカ、マイクなどのマルチメディア機能を標準で搭載するなど、Windowsを活用するための数多くの機能をコンパクトなA4サイズで実現しています。

このユーザーズガイドでは、注意していた だきたいことや基本的な使いかた、および、 より有効に活用する方法を6つのセクショ ンに分けて説明しています。

ソーテックWinBook Quattroを正しくお 使いいただくためにも、必ずこのユーザー ズガイドをお読みください。

株式会社ソーテック



### 本製品を正しくお使いいただくために

ご使用の前に取り扱い上の注意をよくお読みになり正しくお使いください。

### ⚠ 警告



 洗い場、風呂場では 使用しないでください。火災・懸電の原因 となります。

水場使用禁止



●絶対に分解したり修理・改造をしないでください。火災や感電の原因となります。
 修理は販売店にご相談ください。



 ◆付属のACアダプタ 以外は使用しないで ください。火災・感電 の原因となります。



●電源が100-240Vの 範囲内であることを 確認して使用してく ださい。100-240V を超える電源を使用 すると火災・感電の原 因となります。



電源ブラグを 抜く

●ACアダプタから何かこげるような匂いがしたり、表面がかなり熱いときは直ちに電源プラグを抜いてください。

そのままご使用になると火災・感電の原因となります。販売店にご相談ください。

●付属のバッテリ以外は使用しないでください。また、付属のバッテリを本製品以外に使用しないでください。火災・ 感電の原因になります。

#### お願い



液晶ディスプレイは 先の尖ったものでた たいたり、引っかいた りしないでください。



ハードディスクやフロッピーディスクが動作中のときは、移動させないでください。

- ●本製品にインストールされているWindows®95、MS Works、および各種ユーティリティソフトが収録されているCD-ROMやフロッピーディスクは大切に保存してください。
- ●ハードディスクに保存したデータなどは、定期的にバックアップをおとりください。
- ●本体底面のファームウェアカバーは絶対に開けないでください。修理は販売店にご相談ください。

### ↑ 注意



電源ブラグを 抜く

 ● ACアダプタの電源 プラグを抜くときは コードを持たず、必ず プラグ部分を持って 抜いてください。



電源ブラグを 抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 満電・火災の原因となります。



 落としたり強い衝撃を与えないでください。また、重い物をのせないでください。 故障による火災・感電の原因となります。



●熱の発生源の近く、直 射日光のあたるところ、 腐蝕性ガスのあるいる 境、ほこりの多いと ころ、使用周囲温度 (10~30℃)/使用同 囲温度(20~80%)を 超える範囲では使用・ 保存しないでください。



●バッテリは火中に投 じたり、加熱・分解・ ショート(+と-の端 子を針金などで接続 させること)はしない でください。ケガの 原因となります。 ●バッテリから液が漏れたり異臭がする ときは、すぐに火気より遠ざけてくだ さい。漏れた液に引火して、発火・破 裂のおそれがあります。もし、電池か ら漏れた液が眼に入ったときは、きれ いな水で洗った後、直ちに医師の治療 を受けてください。

### お手入れについて



- ●液晶ディスプレイの汚れは、清潔でやわらかい乾いた布を使い、から 拭きしてください。
- ●フロッピーディスクドライブは、乾式のクリーニングディスクを使って、定期的にクリーニングしてください。

## Contents

	重要なお知らせ	
	版権について	,
	はじめに	
	本製品を正しくお使いいただくために	
	Contents	4
	ユーザーズガイドの読みかた	10
	困ったときはサポートへ・・・	12
第	1 章 スタートアップガイド	
	1 WinBook Quattro の機能を知る	14
	2 梱包の内容を確認する	16
	ハードウェアと付属品	
	インストールされているソフトウェア	
	3 各部の名前と機能を確認する	18
	カバーの開け閉め	18
	前面・上面	18
	右側面・後面	
	正面	
	ステータス LED について	23
	4 AC アダプタの接続とバッテリの充電	24
	最初に使うときは	24
	AC アダプタの接続と充電	.24
	バッテリ残量が少なくなったときは	25
	パッテリパックの交換	.26

5	電源の ON/OFF とリセット	28
	電源の ON/OFF	
	コンピュータをリセットする	
6	グライドボイントの使いかた	30
_	画面のポインタを動かずには・・・	
	クリックするには・・・	
7	Windows®95 をセットアップする	31
8	Windows®95 の使いかた	35
_	Windows®95の画面について	
	クリックとダブルクリック	
	ドラッグ& ドロップ	
	アプリケーションを起動する	
	アプリケーションを終了する	
	アプリケーションを切替える	.37
	ウィンドウを操作する	
9	レジューム機能とスピーカ音量を設定する	39
	サスペンド・レジューム機能の設定	
	スピーカの音量の調節	
10	ドライブユニットを交換する	41
	ドライブユニットとは	
	取り外すには	
	取り付ける(こは	
	フロッピーディスクを外付けで使うには	.43
11	フロッピーディスクドライブの使いかた	44
	フロッピーディスクを使うときの注意	
	データを書き込み禁止にする	
	ドライブへの出し入れ	

# 第2章 キーボード操作に馴れよう

1 キーボード各部の名前と機能	48
文字入力キー (薄い色の部分)	48
制御キー (濃い色の部分)	
システムファンクションキー	
各キーの機能	
テンキーを使って数字を入力する	
2 文字を入力する	53
入力方法について	
文字入力キーの使いかた	
3 章 マルチメディアを楽しもう	
1 サウンド機能を使う	58
1 サウンド機能を使う 内蔵スピーカについて	<b>58</b>
1 サウンド機能を使う 内蔵スピーカについて 内蔵マイクについて	<b>58</b> 58
1 サウンド機能を使う 内蔵スピーカについて	<b>58</b> 58 58
1 サウンド機能を使う 内蔵スピーカについて 内蔵マイクについて マイクや外部オーディオ機器を接続する	
1 サウンド機能を使う	
1 サウンド機能を使う	58 58 58 59 60 61
1 サウンド機能を使う	
1 サウンド機能を使う	58 58 58 59 60 61 61 62
1 サウンド機能を使う	58 58 58 59 60 61 61 62
1 サウンド機能を使う	58 58 58 59 60 61 62 62 63
1 サウンド機能を使う	58 58 59 60 61 61 62 62 62 63

# 第 4 章 システムを拡張する

1 PC カードを使う	68
PCMCIA 規格について・・・	
カードサイズについて	68
カードの抜き差し	69
モデムカードを使う	71
LAN カードを使う	
2 内蔵 FAX モデムを使う	73
内蔵 FAX モデムについて	73
内蔵 FAX モデムを取り付けるには	
内蔵 FAX モデムを取り外すには	
内蔵 FAX モデムをセットアップするには	
3 メモリを増設する	77
拡張 RAM モジュールの装着	77
4 ハードディスクドライブを交換する	79
ハードディスクを取り外すには	
ハードディスクを取り付けるには	80
5 外部キーボードやマウスを接続する	82
使用時の注意	
6 外部モニタを接続する	83
ディスプレイの種類を設定するには	

# 第 5 章 システムの設定を変える


	1 システムコンフィグレーションの設定	86
	システムコンフィグレーションについて	86
	メニューと操作方法について	
	各種の設定を行なう	89
	2 パワーマネージメントの設定	94
	パワーマネージメントについて	94
	メニューと操作方法について	94
	各種の設定を行なう	96
	3 画面の解像度などを変える	101
	出荷状態の設定	101
	設定を変更する	101
第	6 章 トラブルが起きたら・・・	
	1 トラブルの原因と対処方法	106

## Appendix


1	ソフトやドライバの再インストール	
	Windows®95 の再インストール	
	MS Works の再インストール	115
	ウイルスパスター 95Lite の再インストール	116
	3モードドライバの再インストール	119
2	索引	21
3	製品の仕様	26
	システム仕様	126
	システムメモリマップ	127
	システム 1/0 マップ	128

## ユーザーズガイドの読みかた

各ページの構成は、次のようになっています。



### インデックスについて



チャプターインデックスとクイックインデックスを使うと、素早く目的のページを探す ことができます。 このユーザーズガイドは、ユーザーのレベルや使いかたに応じて大きく6つのセクション に分けられています。

付属品の確認から実際に電源を入れてWindows®95を立 ちあげるまでを順番に説明しています。お買い上げ後初め て使うときには必ずお読みください。

スタートアップガイド

キーボード上のキーの位置と機能、および文字の入力方法 について説明しています。キーボードに馴れていない方は 必ずお読みください。

キーボード操作に馴れよう

Windows<sup>6</sup>95のマルチメディア機能、および本製品のサ ウンド機能とCD-ROMドライブの使いかたについて説明し ています。

マルチメディアを楽しもう

PCカードの使いかた、メモリやハードディスクを交換する 方法、および内蔵FAXモデムの取り付け方法と外部周辺機 器の接続方法について説明しています。

システムを拡張する

システムコンフィグレーションを使ったシステムの設定の 変更や、パワーマネージメント機能の設定を変更する方法 について説明しています。

システムの設定を変える

トラブルが発生したときの原因と対処方法について説明しています。うまく動作しないときなどにお読みください。

トラブルが起きたら・・・

再インストールの方法や、本ユーザーズガイドの索引、本 製品の仕様について記載しています。必要に応じてお読み ください。

Appendix

4

コンピュータに触れるのは初めてという方や、コンピュータにあまり詳しくないという方は、「第1章 スタートアップガイド」と「第2章 キーボード操作に馴れよう」だけお読みいただければ、ひと通り使いこなせるようになります。

マルチメディア機能やCD-ROMドライブを活用したり、PCカードや内蔵FAXモデムを使って機能を拡張するなど、本製品をより有効に活用しようとする場合は、「第3章 マルチメディアを楽しもう」 「第4章 システムを拡張する」をお読みください。

また、パワーマネージメント機能の設定を変えたり、システムを自分好みの設定に変えようとする場合は、「第5章 システムの設定を変える」をお読みください。

使っているときに動作がおかしくなったり、何らかのトラブルが発生した場合は、「第6章 トラブル が起きたら…」をお読みください。トラブルを解決する手助けとなることでしょう。

## 困ったときはサポートへ・・・

本製品の使用中に何らかのトラブルが発生したときは、102ページの「第6章 トラブル が起きたら…」のページをお読みください。状況に応じた解決方法が書かれています。

ユーザーズガイドを読んでもトラブルが解決しないときや、わからないことが出てきた ときは、弊社のテクニカルサポートセンタにお問い合わせください。

#### ■電話をかけるときは・・・

電話をかける前には、次のことを確認し、本製品を手元に用意しておいてください。

- ・本製品を購入された販売店、代理店の名称
- ・本製品のシリアル番号(コンピュータ底面のラベルに印刷してあります)
- トラブルが起きたときの状況と状態、または、問題点のできるだけ詳しい内容

#### ●テクニカルサポートFAXシートを使うときは・・・

本製品に付属している「テクニカルサポートFAXシート記入用紙」にトラブルの内容や問 題点を記入し、FAXで送付します。

### ソーテック テクニカルサポートセンタ

電話番号 045-661-7358 FAX番号 045-662-0656

毎週月曜日~金曜日 午前10時~午後12時·午後1時~午後4時 (祝祭日を除きます。)

書面の郵送、または物品を送付するときは以下のところへお願いいたします。 なお、ご発送の際には必ず購入時と同じ梱包(梱包箱、パッキン)にてご返送ください。

神奈川県横浜市中区太田町4-55横浜馬車道ビル 株式会社ソーテック テクニカルサポートセンタ

注意 ハードディスクを修理する場合はドライブのみの修理もしくは交換となります。記 憶されているアプリケーション、データ等の保証、復旧はいたしかねますので重要な ものについては必ずバックアップを取っておいてください。



# スタートアップガイド

付属品の確認と、実際に電源を入れてWindows®95 を立ち上げるまでを、順を追って説明しています。本 製品をお買い上げ後、初めて使われるときには必ずお 読みください。

1.	WinBook Quattroの機能を知る	14
2.	梱包の内容を確認する	16
3.	各部の名前と機能を確認する	18
4.	ACアダプタの接続とバッテリの充電	24
5.	電源のON/OFFとリセット	28
6.	グライドポイントの使いかた	30
7.	Windows®95をセットアップする	31
8.	Windows®95の使いかた	35
9.	レジューム機能とスピーカ音量を設定する	39
10.	ドライブユニットを交換する	41
11.	フロッピーディスクドライブの使いかた	44



## WinBook Quattroの機能を知る

WinBook Quattroの主な機能や特長を紹介します。

- ●ベンティアム 90MHz (J4P90CX) 120MHz (J4P120CX)
- ●A4サイズ、薄さ49mm。2.9Kg



●Windows®95をプレインストール



●ワードプロセッサ・表計算・データ ベース・通信の4つのツールで構成さ れている統合ソフトウェア MS Worksをプレインストール



●コンピュータウイルス対策システム ウイルスバスター95 Liteをプレイ ンストール






## 梱包の内容を確認する

ソーテックWinBook Quattroには、本体の他に次のような付属品とソフトウエアが含 まれています。パッケージを開けたら、不足品がないかどうか確認してください。

### ハードウエアと付属品



- ●FDDケーブル 1本
- ●Windows®95 パッケージ
  - - · Windows95マニュアル
    - ・クリップボード ・ディスクラベル
    - ユーザー登録カード - CD-ROM





ユーザーズガイド

MS Works CD-ROM



起動ディスク 1枚 ラベル



●ドライバディスク 1枚



ユーザーズ ガイド(本書です。)



●WinBook Quattro ●ユーザ登録カード



保証書



FAXシート



●テックサポート ●ウイルスバスター95 ディスク 1枚



### インストールされているソフトウェア

次のソフトウェアは、本体に装着されているハードディスクにあらかじめインストール されています。

### ■Microsoft Windows®95

米国マイクロソフト社が開発したコンピュータのオペレーティングシステムです。 同時に複数のアプリケーションを実行できる「プリエンティブマルチタスク環境」を実現 するとともに、グラフィックを使ったインターフェース(GUI)を持ち、マウスなどを使っ て簡単にコンピュータを操作することができます。

また、ハードウェアの追加などが簡単にできる「ブラグアンド ブレイ」や、アブリケーション間の連携プレイを実現する「OLE2」、他のコンピュータとデータや機器を共有したり電子メールを送受信できる「ネットワーク」機能、ビデオやサウンドを再生できる「マルチメディア」機能など、数々の先進機能が搭載されています。

Windows®95の詳しい使いかたについては、付属のWindows®95のマニュアルをお読 みください。

### ■Microsoft Works for Windows®95

ワードプロセッサ・表計算・データベース・通信の4つのツールが入っている統合ソフト ウェアです。文書の作成をはじめとして、データの集計・計算・グラフ作成から、データの 管理、パソコン通信まで、ほとんどの作業がこのソフトウェア1つで行なうことができま す。詳しい使いかたについては、付属の「MS Worksユーザーズガイド」をお読みください。

#### ●ウイルスバスター95 Lite

コンピュータウイルス対策システムです。フロッピーディスクをドライブにセットした ときや、ネットワークからデータをダウンロードするときにウイルスが侵入しないかど うかを自動的にチェックする「ウイルス監視機能」、ハードディスクなどの指定のドライ ブにウイルスが侵入していないかどうかを高速チェックする「ウイルス検索プログラム」 などにより、ウイルス感染の危機からコンピュータを守ります。



## 各部の名前と機能を確認する

本体各部の名前とその機能について説明します。なお、別のページで詳しく説明されてい る部分もありますので、参照ページも併せてお読みください。

### △カバーの開け閉め



カバーを開けるときは、手前のノブを押 して、見やすい角度まで開きます。ACア ダブタが接続されていなければ180度 まで開けることができます。



カバーを閉じるときは、ノブがロックさ れるようにします。ONのままカバーを閉 じると、サスペンドレジューム状態に入 ります。

### 前面/上面



#### **OLCD画面**

文字やグラフィックが表示されます。パワーマネージメントの設定によりコンピュータが動作していなければ、自動的に表示が消えるようにすることもできます。(→ 94ページ)

#### QLCD画面の輝度調整ノブ

画面の明るさを開整します。(バッテリ動作中は輝度が自動的に最低に設定されます。)

#### ②電源スイッチ

サスペンド・レジューム状態にさせたり、サスペンド・レジューム状態から動作状態に戻すことができます。また、パワーマネージメントメニューの設定により、電源をON/OFFすることもできます。(→ 98ページ)

#### のキーボード

キーを押して文字を入力したり、コマンド(命令)を送ります。

#### ③グライドボイント

指を軽くのせて動かすと、カーソルが移動します。(→30ページ)

#### ③ドライブユニット装着スロット

CD-ROMドライブユニット、または、フロッピーディスクユニットを装着します。(→ 41ページ)

↑注意
アクセスランブが点灯しているときにディスクを取り出さないでください。データ
が破壊するおそれがあります。

#### **の**ステータスLED

動作状態を表示します。(→ 23ページ)

#### ●電源LED

電源の状態を表示します。(→ 25ページ)

#### ②充電LED

充電の状態を表示します。(→25ページ)

#### のリセットスイッチ

コンピュータを再起動させます。


HDD/FDDアクセスランブが点灯しているときに電源をOFFにしたりリセットさせ ないでください。データが破壊するおそれがあります。また、電源をOFFにした後、再 び電源をONにする場合は15秒以上待ってください。


#### **④**内蔵FAXモデムスロットジャックカバー

内蔵FAXモデム装着時に使用します。(→ 73ページ)

### 右側面·後面

ノブを下げながら、ふたを開けてください。





#### ●内蔵スピーカ

35mm径のステレオスピーカです。(→ 58ページ)

#### **OPCカードスロット**

PCMCIA規格準拠のPCカードを装着します。(→ 68ページ)

### ❸LINE IN(ライン入力)端子

CDブレーヤなどの外部オーディオ機器を接続することにより、外部の音声をコンピュータに取り 込むことができます。(→ 59ページ)

### OMIC IN(マイク入力)端子

マイクのケーブルを接続することにより、外部の音声をコンピュータに取り込むことができます。 (→ 59ページ)

#### GSPEAKER(外部スピーカ)罐子

外部スピーカのケーブルを接続します。音声はステレオで出力されます。(→ 59ページ)

⚠注意 ヘッドホンやイヤホンは接続しないでください。突然大きな音が鳴り聴力障害を起こすおそれがあります。

#### ③内蔵マイク

音声をコンピュータに取り込むことができます。(→ 58ページ)

### のDC入力コネクタ

付属のACアダプタを接続します。(→ 24ページ)

#### 分部キーボード・マウスボート

PS/2キーボードやマウスを接続することができます。また、市販のキーボード・マウスアダプタ を使用すればPS/2マウスを接続することもできます。(→ 82ページ)

#### ②フロッピーディスクコネクタ

フロッピーディスクユニットを接続することができます。

#### のシリアルボート

モデムなどのシリアルポートを使う周辺機器を接続します。通常「COM1」に設定されますが、システムコンフィグレーションで「COM2」~「COM4」に変えることができます。(→ 91ページ)


#### のブリンタボート

プリンタを接続します。パラレルポートになっており、通常「LPT1」に設定されますが、システム コンフィグレーションで他の設定に変更できます。(→ 91ページ)

#### の外部CRTボート

外部CRTディスプレイを接続します。(→ 83ページ)

### ( 底面



- ●バッテリ装着スロット
  - バッテリバックを装着します。
- ②バッテリバック取り出しボタン バッテリバックを取り出すときにこのボタンを押します。(→ 26ペーシ)

▲ 注意 ACアダプタを接続していない状態で、コンピュータが動作しているときにバッテリバックを取り出さないでください。


③HDDスロット HDDカートリッジを収納します。(→ 79ページ)

↑注意 コンピュータが動作中はHDDカートリッジを取り出さないでください。

- **①拡張RAMエリア**拡張RAMモジュールを装着します。(→ 77ページ)
- ドライブユニットロックボタン ドライブボタンを固定するためのボタンです。
- (3ドライブユニット取り出しボタン ドライブユニットを取り出すときにこのボタンを押します。
- ⑦内蔵FAXモデムスロット 別売の内蔵FAXモデムを装着します。(→ 73ページ)

### ○ ステータスLEDについて

コンピュータの動作状態をステータスLEDで表わします。それぞれのマークと点灯状態 の意味は次の通りです。



●充電LED 充電の状態を表示します。(→ 25ページ) ❷電源LED 電源の状態を表示します。(→ 25ページ) ❸HDDアクセス ハードディスク、またはCD-ROMドライブへのアクセス中に点灯 します。 **⊘**FDDアクセス フロッピーディスクドライブへのアクセス中に点灯します。 ROD **G**CPU状態 CPUのスピードに応じて色が変化します。通常のスピードで動作し ているときは緑色に点灯します。パワーセーブ機能が働いている か、CPUスピードが「LOW」に設定されているときはオレンジ色に 点灯します。 NumLKキーがロック状態のときに点灯します。この状態でニュー ③NUMロック メリックキー(テンキー)が使えます。 **の**CAPSロック CoLKキーがロック状態のときに点灯します。この状態でシフトキー を押さずにアルファベットの大文字を入力することができます。 SCRLロック ScrLKキーがロック状態のときに点灯します。この状態での機能 は、アブリケーションにより異なります。

⚠注意 HDDアクセスとFDDアクセスの点灯中に電源をOFFにしないでください。データが消えたり壊れる可能性があります。



## ACアダプタの接続とバッテリの充電

本製品の電源は、付属のACアダプタを使ってACコンセントからとる方法と、バッテリ バックを使う方法の2通りあります。

### 最初に使うときは・・・


バッテリが充電されていない状態で出荷され、バッテリバックには絶縁紙がはさまれて います。最初に、お使いになるときは、26ページ「バッテリバックの交換」をお読みの上、 絶縁紙を取り外してから充電を行なってください。

### ACアダプタの接続と充電

ACアダプタは、ACコンセントから電源をとるときだけでなく、バッテリバックを充電す るときにも使います。また、充電中も本製品を動作させることができますので、お買い上 げ後最初に使うときは、まずACアダプタを接続して、充電しながらお使いください。

### ↑注意 付属のACアダプタ以外は、絶対に使用しないでください。

ACアダプタのプラグを、本体の後ろのDC入力コネクタに差し込みます。プラグのもう一方を ACコンセントに接続すると、充電LEDが緑色に点滅し、充電が始まります。



2 充粛LEDの点波が終わったら充電は終わりです。バッテリのみでお使いのときはACアダプタ を取り外してください。AC電源でお使いのときはこのままにしておきます。 (充電が終わると、電源がONのときは緑の点灯、電源がOFFのときは消灯になります。)

#### Note 使用できるAC電源は何ボルト?

100Vから240Vまで対応しており自動的に切り替わります ので、海外などでもお使いになれます。

(海外で使うときは、ブラグの形状が異なることがありますの) でご注意ください。)

#### Note 充電時間について

全く充電されていない状態からフル充電されるまでには、電源 がONのときは約6~B時間、電源がOFFのときは約2時間かか ります。

#### 充電LEDの意味

淌灯	ACアダプタから電源が供給されていないか、バッテリバックが正しく接着 されていない状態です。また、充電に適した温度条件を超えているなど、こ れ以上充電できない状態にあります。
緑色の点灯	ACアダプタを使用しているか、バッテリが100%~50%充電されている状態
黄色の点灯	バッテリが49%~25%充電されている状態
オレンジ色の点灯	バッテリが24%~10%充電されている状態
オレンジ色の点滅	バッテリが充電されていないか、996~196充電されている状態
緑色の点滅	現在充電中です。

#### 雷源LFDの意味

消灯	福源がOFFの状態です。
黄色の点灯	ACアダプタで動作しています。
黄色の点滅	ACアダプタで動作しており、サスベンド中です。
緑色の点灯	パッテリで動作しています。
緑色の点滅	バッテリで動作しており、サスペンド中です。

### バッテリ残量が少なくなったときは・・・

バッテリ残量が少なくなってくると、次の順で警告を発します。

バッテリ残量10%未満 ▶ CPU状態表示LEDがオレンジ色に変化 16秒おきにビーブ音が鳴る (CPUクロックスピードは自動的に遅くなります。)

バッテリ残量5%未満 強制的にサスペンド状態に入る

警告が発せられたら・・・

- ●ACアダプタを接続して充電する
- ●充電済みのバッテリバックと交換する

### **介注意**

バッテリバックは、バッテリ動作中に交換することはできません。必ず26ページの 説明にしたがって交換してください。

### / 注意

バッテリの残量が少ない状態でアプリケーションの操作を続けると、データやプロ グラムファイルが消えるなどの事故が発生するおそれがあります。バッテリがすべ て無くなると、アプリケーションの使用中でも電源が切れます。CPU状態表示LED がオレンジ色に変化し、ビーブ音が鳴ったらすぐにデータをセーブしてください。

#### ②Note バッテリを節約するには・・・

- 使い終わったらすぐに確源をOFFにする。
- パワーマネージメント機能を活かす。特にグローバルスタン バイ機能を有効にしておくと効果的です。
- サスペンド・レジューム機能を有効にする。
- なるべく、ハードディスクにアクセスしないようにする。

#### Note リチウム電池について

本製品は、バッテリバックの他に内部にリチウム電池が装着さ れています。コンピュータ内部の時計やシステムコンフィグ レーションなどの内容は、リチウム電池によって保持されてい ますので、バッテリバックを取り外してもこれらの内容が消え ることはありません。

### ■バッテリパックの交換

### 

付属のバッテリバック以外のバッテリは絶対に使用しないでください。また、バッテ リバックの分解や破壊、火中への投入、加熱、端子の短絡なども絶対に行なわないで ください。爆発したり火災を起こすおそれがあります

2ページの「本製品を正しくお使いいただくために」も必ずお読みください。

バッテリバックの交換は、電源がOFFのとき、もしくはサスペンド時かACアダプタで電 源を供給しているときしかできません。交換の前には、電源LEDが消灯、もしくは黄色に 点灯していることを確かめてください。緑色に点灯・点滅しているときは、データをディ スクにセーブするか、ACアダプタを差し込んでからバッテリバックを交換してくださ い。(サスペンドの状態でも交換することができます。)

7 本体を裏返してから、バッテリバックスロットカバーを図の方向にスライドさせて取り外します。

2 バッテリバック取り出しボタンを、図の矢印の方向にスライドさせながらバッテリバックを引き 抜きます。




#### Word サスペンド・レジューム

アプリケーションの実行中に電源をOFFにすると現在の状態 をメモリに保存し、電源をONにしたときには、OFFにする直 前と同じ状態で動作させることができる機能です。使っている アプリケーションを終了させることなく作業を中断でき、再び 作業を始めるときにもアプリケーションを起動しなおす必要

がありません。ただし、レジューム状態であっても、少量の電力 が消費されていますので、バッテリを使っているときに長時間 この状態のままにしておくことはお勧めできません。この機能 は、パワーマネージメント(→ 94ページ)で有効が無効かを絵 定できます。

- 3 本製品を初めて使うときはここで絶縁紙を取り除きます。
- 4 交換用のバッテリバックの端子面が奥に入るようにして、ゆっくりとスロットに差し込みます。 ここで取り出しボタンがロックされているのを確認してください。



5 確実に装着されているのを確認したら、カバーを元通りにします。

#### バッテリ容量インジケータ

バッテリバックには、バッテリ容量を確認することができるインジケータが付いています。バッテリ容量を確認するには横にあるボタンを押します。点灯状態とバッテリ容量は次の通りです。

緑色の点灯	ACアダプタを使用しているか、バッテリが100%~50%充着されている状態
黄色の点灯	バッテリが49%~25%充電されている状態
オレンジ色の点灯	バッテリが24%~10%充電されている状態
オレンジ色の点滅	バッテリが充電されていないか、9%~1%充電されている状態




### 電源のON/OFFとリセット

電源のON/OFFとリセットの方法について説明します。電源を入れる前には、ACアダプタが接続されているか、もしくは、バッテリがフル充電されているかどうかを確認してください。なお、出荷時には、電源ONの状態で電源スイッチを押すと電源がOFFになるように設定されています。サスペンド・レジュームさせる場合は39ページをお読みの上、設定を変更してください。


### ■電源のON/OFF

7 本体の前面にあるノブを押してカバーを開いてください。





2 キーボードの右上にある電源スイッチを左にスライドさせます。 電源をOFFにするときは、もう一度電源スイッチを左にスライドさせます。



お買い上げ後初めて電源をONにしたとき は、Windows®95セットアッププログラ ムが起動します。グライドポイントの使 いかた(→30ページ)を覚えてから、セッ トアップを実行(→31ページ)してください。

### △注意

HDD/FDDアクセスランブが点灯しているときに電源をOFFにしたりリセットさせないでください。データを破壊するおそれがあります。また、電源をOFFにした後、再び電源をONにする場合は15秒以上待ってください。

### Note

#### 電源LEDの意味

滑灯 :電源がOFFの状態です。 質色の点灯 :ACアダプタで動作中

黄色の点波 :ACアダプタで動作中(サスペンド状態)

緑色の点灯 :バッテリで動作中

緑色の点滅 :バッテリで動作中(サスペンド状態)

### Note

#### 充電LEDの意味

流灯 :ACアダプタから電源が供給されていないか、バッテリ バッ クかELく装置されていない状態です。

緑色の点灯 :ACアダプタを使用しているか、100%~50%充電資み

黄色の点灯 :49%~25%充電演み オレンジ色の点灯:24%~10%充電演み

オレンジ色の点波 パッテリが死電されていないか、9%~1%光電されている状態

緑色の点滅 :現在充電中

### コンピュータをリセットする

コンピュータを使っていると、突然何も反応しなくなったり動作が不安定になることが あります。このような状態を「ハングアップ」といい、多くの場合、ソフトウェア側に原因 があります。

ハングアップした場合、状態によってはある動作を行なえば元に戻ることがあります。 また、CtrlとAt とDelete キーを同時に押すことにより、ハングアップの原因となっている プログラムだけを強制終了させることができます。

しかし、この操作を行なっても元に戻らないときや、全く反応しなくなったときはリセッ トをかけてコンピュータを再起動させなければなりません。

このとき、RAMに一時的に記憶されているアプリケーションで作りかけているデータも 含めて、セーブされていないデータはすべて消えてしまいます。

このような事態になったときに借えて、日頃からこまめにデータをセーブしておくよう に心がけてください。

↑注意 リセット以外のいかなる方法によっても対処できない場合を除き、むやみにリセッ トをかけないでください。一部のアプリケーションでは、正しい方法で終了させなけ ればデータが消失したり、作業ファイルが残ったままになる場合があります。

### ハングアップ時の対処方法

### Ctrl と Alt と Delete キーを同時に押す

- ハングアップの原因となっているプログラムだけを強制終了できます。
- もう一度、Ctrl と Att と Delete 午一を同時に押すとWindows®95を再起動します。

キーを押しても反応しない場合は、図の位置にある、リセットスイッチをボール ペンの先などで押す。



↑注意 リセットすると、セーブされていないすべてのデータは消えてしまいます。



## グライドポイントの使いかた

本製品には、マウスと同じ役割を果たす「グライドポイント」と左右2つのボタンが装備さ れています。Windows®95では、これらを使ってポインタ(カーソル)を動かしたりクリッ クすることができます。

- ↑注意・ベン先などの先の尖ったもので触れたり表面シートをはがしたりしないでくださ い。故障の原因となります。
  - ・2本以上の指や手袋をした指、また、濡れた指などで操作しないでください。正常 に動作しません。
  - ボインタは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり無理な姿勢で 操作すると、指や手首を傷める原因となります。

### 画面のポインタを動かすには・・・


グライドポイントは、本製品のキーボードの手前中央にあります。グライドポイントの パッドに指を触れて軽く動かすと、画面上のポインタがその動きに応じて動きます。



### クリックするには・・・

「クリック」とは、マウスのボタンを押すことで、素早く続けて2回押すことを「ダブルク リック」といいます。本製品の場合、マウスの左右のボタンに相当するボタンがグライド ポイントの手前に2つあります。

ポインタをアイコンやボタン、メニューなどに移動してからこのボタンを押すと、クリッ クすることができます。





## Windows®95をセットアップする

お買い上げ後初めて電源をONにしたときには、まだ、Windows®95が使える状態には なっていません。お使いになるには、Windows®95をセットアップする必要があります。 メモリーチェックが終わるとWindows®95セットアッププログラムの画面が表示され ます。次の手順で、セットアップを行なってください。

↑注意 本製品に添付されているWindows®95のCD-ROMで再インストールを行なうと、 「インターネットアプリケーション」が無くなります。再インストール時に「インター ネットアプリケーション」が必要な方は、手順18でセットアップディスクを作成し てください。この場合、フロッピーディスクが41枚必要です。

- 1 セットアップの初期面面が表示されます。
- ユーザー情報を登録します。名前を入力して「Tab)キーを押し、会社名を入力します。入力が終 わったら[次へ>]をクリックします。
- 3 ライセンスについての説明が表示されます。読み終わったら[次へ>]をクリックします。
- 4 使用許諾契約書が表示されます。読み終わったら[同意する]のところにポインタをのせてクリッ クし、[次へ>]をクリックします。[同意しない]を選ぶとセットアップできません。
- 「Windows®95パッケージ」に添付されている「Certificate of Authenticity」のパーコード の上に記述されている「Product ID」を入力します。入力が終わったら[次へ>]をクリックしま す。
- 6 コンピュータの環境設定を行ないます。[次へ>]をクリックします。
- 7 デバイスのインストールが始まります。設定には数秒かかります。 「コピー完了」と表示されたら[完了]をクリックします。
- をットアップ完了のメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
- 9 再記動され、Windows®95の記動直面が表示されます。

- 10 ハードウェアとブラグアンドブレイ機器の設定が行なわれます。設定には数秒かかります。
- 11 各種の環境設定が順に行なわれます。 (コントロールパネル→[スタート]メニュープログラム→Windowsヘルプ→MS-DOSプログラム→Microsoft Exchange)
- 12 [プリンタ ウィザード]画面が表示されます。
  - ・本製品に接続できるプリンタをお持ちの場合は[次へ>]をクリックし、ウィザードの指示にしたがってプリンタをインストールしてください。
  - プリンタが無い場合は[キャンセル]をクリックします。



13 [日付と時刻のプロパティ]画面が表示されます。 [タイムゾーン]で、本製品を使用する場所を設定します。日本国内でお使いのときは変更する必要はありません。



14 [日付と時刻]のタブをクリックします。

### Note 急に直面が真っ暗になったら・・・


一定の時間キーを押さない状態が続くと、急に画面表示が消え ることがあります。

これは、パワーセービング機能を設定しているときにパワー セービング状態に入ったことにより画面が消えたもので故障 ではありません。何らかのキーを押すと元の表示に戻ります。 パワーセービング機能の設定については、96ページ「パワー セービング機能の設定」をお読みください。

### / 注意

カレンダと時計が間違っていると、データファイルなどのタイムスタンプが間違っ て記録され、データ更新時や他のパソコンで作成されたファイルを読み込んだとき などに他のファイルと整合性がとれなくなります。最悪の場合、消す必要のないファ イルが消されることもありますので、必ず正しい日付と時刻を設定しておいてくだ さい。

15 日付と時刻を合わせます。



16 設定した日付と時刻に間違いないかどうか確認し、[更新]をクリックします。 何も変更していない場合は[更新]は表示されません。[閉じる]をクリックしてください。

17 (OK)をクリックします。



Note 画面を見やすく調整しましょう

LCD画面の右側にあるノブを回して、液晶画面の輝度を見や すくなるように調整してください。

18 Microsoft Create System Disks作成画面が表示されます。 ここでは、Windows®95のセットアップディスクとシステムディスク(起動ディスク)を作成します。WinBook Quattroの場合、Windows®95のセットアップディスクとシステム ディスク(起動ディスク)は製品に付属されていますので作成する必要はありません。[キャンセル]をクリックします。



19 システムディスク作成を促すメッセージの表示をどうするのかを設定します。 システムディスク作成のメッセージを表示しないようにします。▼をクリックして、カウンタを Oにしてください。



- 20 [完了]をクリックします。
- 21 コンピュータが再起動されます。 Windows®95の起動面面に続いてデスクトップ直面が表示されます。
- **22** [Windowsへようこそ]では、Windows<sup>®</sup>95の機能や使いかたなどを知ることができます。この画面を閉じるときは「閉じる]をクリックします。

### Note Windows®95が起動しなくなったときは

ことができます。詳しくはWindows®95のマニュアルをお読 みください。




## Windows®95の使いかた

Windows®95は、アイコンやボタンをクリックするだけの簡単操作でアプリケーションを操ることができるシステムです。アプリケーションはウィンドウと呼ばれる枠の中で動作し、複数のウィンドウを開いて、ウィンドウからウィンドウへの文字や画像のコピーも簡単にできます。また、2つ以上のアプリケーションを同時に実行することも可能で、例えば、CDプレーヤーで音楽を聴きながら、ワープロで文書を作成するというような使いかたもできます。

ここでは、アプリケーションの起動方法などWindows®95の基本的な操作方法について 説明します。詳しい使い方については、付属のWindows®95のマニュアルや、お使いのア プリケーションのマニュアルをお読みください。

## ■ Windows®95の画面について




電源をONにするとWindows®95の起動画面が表示され、しばらくするとアイコンやタスクバー と呼ばれるものが表示されます。この画面を「デスクトップ」といいます。Windows®95では、この デスクトップ上でアプリケーションを実行し、いろいろな作業を行ないます。

## クリックとダブルクリック

Windows®95の世界では、文字を入力する以外のほとんどすべての操作を、ポインタ(マウスカーソルともいいます)を使って行ない、アイコンやメニューの上にポインタをのせてクリックすることで処理を実行できます。

クリックとは、マウスのボタンを押すことで、本製品には、マウスと同じ役割を果たす「グ ライドポイント」と左右2つのボタンが装備されています。



バッド 指を触れて動かすと、直面上のボインタが その動きに応じて動きます。

右ボタン

右クリックするときに押します。 Windows®95では、右クリックするとショート カットメニューが表示されます。

#### 左ボタン

左クリックするときに押します。クリックは2種類あります。

◆クリック・・・・・ボタンを1回押すこと。メニューやアイコン、ボタンなどを選択したり、ワープロなどで文字入力の位置を決めるのに使います。

●ダブルクリック・・・ボタンを素早く続けて2回押すこと。アイコンを選んでアブリケーションを起動するときや、なにかの処理を実行するときに使います。

### トラック & ドロップ

ドラックとは、アイコンなどをクリックして選んだたままの状態で別の場所に動かすことです。ドロップとは、ドラッグして動かしたアイコンなどを、その場所に置くことです。ファイルやアプリケーションのアイコンなどを別のフォルダへ移動したり、ごみ箱へ入れて削除するときなどは、まず、アイコンの上にポインタのせ、左ボタンを押したままパッドの上で指を動かします。目的の場所まできたら、そこで左ボタンを離します。




左ボタンを押した まま動かす

### ○アプリケーションを起動する

アプリケーションを起動するには、スタートボタンをクリックすると現われるスタートメニューを使います。

マイコンピュータやエクスプローラから、アプリケーションのアイコンをダブルクリックして起動させる方法もあります。



3 起動するアプリケー ションの上でクリック

7 [スタート]ボタンをクリック

### ○アブリケーションを終了する



### ●アプリケーションを切替える

実行されているアプリケーションはすべて、タスクバーにボタン表示されています。 ウィンドウの後ろに隠れているアプリケーションを一番前に表示させたり、最小化され ているアプリケーションをウィンドウ表示して使えるようにするにはタスクバーを使い ます。



-アクティブにするアブリケーション のボタンをクリック


## ウィンドウを操作する

#### ウィンドウを動かす

ウィンドウのタイトルバーにポインタをのせて、左 ボタンを押したままパッド上で動かしたい方向に指 を動かします。



#### ウィンドウの大きさを変える



#### [最大化]ボタンをクリック

画面いっぱいに表示します。元の大きさに 戻すときは 7 ボタンをクリックします。


[最小化]ポタンをクリック

ウィンドウを閉じます。終了とは異なり、アプリケーションは 実行されており、タスクバーのボタンをクリックすることで再 び表示させることができます。

### ウィンドウの大きさを自由に変える

ウィンドウの枠にポインタをのせて、左ボタンを押 したままパッド上で指を動かしてドラッグさせる と、ウィンドウの大きさを自由に変えることができ ます。





#### Note 外部マウスを接続したときの設定

グライドポイントとPS/2マウスは関時に使用することがで きません。どちらを使用するかはシステムコンフィグレーショ ンの[Components]-[GlidePoint]の設定で切り替えます。 デフォルトはグライドポイントが有効ですので、PS/2マウス を使用するときは無効にしてください。



## レジューム機能とスピーカ音量を設定する

実際にアプリケーションを使う前に、コンピュータ本体の動作環境を設定しておきます。

### ●サスペンド・レジューム機能の設定

本製品には、アプリケーションの実行中に電源をOFFにすると現在の状態をメモリに保存し、電源をONにしたときには、OFFにする直前と同じ状態で動作させることができる「サスペンド・レジューム機能」が搭載されています。

この機能を有効にしておくと、たとえばワープロで文書を作成している途中で作業を中断したいと思った場合、ワープロを一旦終了させることなく、電源をOFFにすることができます。再び電源をONにするだけで電源OFFの直前の状態から作業を始めることができます。ワープロを起動させてファイルを読み込む作業を省くことができ、非常に便利です。出荷時には、電源ONの状態で電源スイッチを押したときに電源がOFFになるように設定されています。このとき、サスペンド・レジュームさせる場合は、次の手順で設定を変更してください。

- 7 Fn+Esc)を同時に押して、パワーマネジメントメニューを表示させます。
- 2 Alt キーを押してから、Pキーを押します。
- 3 ▼キーで[Suspend Switch]を選びます。
- 4 ・ 主ーを押して、電源スイッチの機能を設定します。 ・ 左側のチェックマークが消えている状態・・・ 電源ON/OFFとして機能 ・ 左側のチェックマークが付いている状態・・ レジュームON/OFFとして機能
- **5** msc キーを押して、X キーを2回押します。
- 6 最後に→キーを押します。

### Word パワーマネージメント

電力の消費量を減らすための様々な機能です。例えば、一定の 時間コンピュータのキーボード操作などを行なわなかった場 合、自動的にシステムの電源をOFFにしたり、CPUの速度を遅 くして電力の消費を抑えることができます。

(\* 94ページ)

### Note スタートメニューからサスペンドさせる

Windows®95の(スタート)ボタンをクリックすると表示されるメニューから(サスペンド)を選ぶと、電源スイッチをOFF にしなくても、すぐにサスペンド・レジュームさせることができます。

### □ スピーカの音量の調節

本体には、ステレオスピー力が内蔵されています。 スピーカの音量を調節するには、次のようにします。

#### スピーカの音量のみ調節するとき

タスクバーの 更 を左クリックする



つまみをドラッグして調節する(「ミュート」をチェックすると音声が 消えます)




### 左右のバランスや音源ごとに調節するとき

タスクバーの 廻 を右クリックする



[音量の調節]を左クリックする





ボリュームコントロール(ミキサー)の各音源のつまみをドラッグして調節する



#### MS-DOSモードで音量を調節するとき

Fn キーとF2 F3 キーで調節する

Fn+F2 音量を上げる

Fn+F3 音量を下げる

使用するアブリケーションによっては、別の方法で設定できるようになっているものが あります。その場合、使用するアブリケーションのマニュアルの音量設定の項目をお読み の上膊節してください。



## ドライブユニットを交換する

本製品には、フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブが付属しており、本体前面 にはこれらを装着するスロットが搭載されています。 ここでは、これらの取り外しと取り付けの方法について説明します。

### ○ ドライブユニットとは・・・

ドライブユニットは、本体に脱着可能なドライブ装置のことです。本製品には、フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブの2つのユニットが用意されており、用途により使い分けることができます。なお、出荷時は、本体にCD-ROMドライブが装着されています。

フロッピーディスクからデータを読 み出したり、アプリケーションをイ ンストールするとき、フロッピーディスクにデータを保存するときは・・・ フロッピーディスクドライブユニット



CD-ROMからアプリケーションをイ ンストールしたり、CD-ROMタイト ルや音楽用CDを再生するときは・・・ CD-ROMドライブユニット




### ●取り外すには

ここでは、CD-ROMドライブユニットを例に説明していますが、フロッピーディスクドラ イブユニットの場合も取り外し方法は同じです。

### **注意**

交換の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンド・レジュームが有効になっている状態で交換することはできません。この場合、パワーマネージメントで電源スイッチの機能をON/OFFに設定してください。(→ 98ページ)

- 7 本体底面のドライブユニットロックボタンを矢印の方向にスライドさせます。
- 2 本体底面のドライブユニット取り出しボタンを矢印の方向にスライドさせます。
- 3 もう一方の手でドライブユニット下部の前面を持ちながら、ゆっくり引き出します。このときド ライブを落とさないようにしてください。




### 取り付けるには

ここでは、フロッピーディスクドライブユニットを例に説明していますが、CD-ROMドラ イブユニットの場合も取り付け方法は同じです。

↑注意 交換の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンド・レジュー ムが有効になっている状態で交換することはできません。この場合、パワーマネージ メントで電源スイッチの機能をON/OFFに設定してください。(→ 98ページ)


7 ドライブユニットの向きを間違えないように、スロットにゆっくりと押し込みます。ドライブユ ニットは図に示すような方向にしか装着できません。簡単に入らないときは向きが間違ってい ます。無理に押し込ますに、もう一度正しい向きに入れ直してください。



- 2 正しく装着されたら、ドライブユニットロックボタンがロックされます。
- 3 本体底面のドライブユニット取り出しボタンを矢印の方向にスライドさせます。

### フロッピーディスクを外付けで使うには

CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブを同時に使うときは、付属のFDDケーブルを使って、フロッピーディスクドライブユニットを外付けにします。





## フロッピーディスクドライブの使いかた

本製品には、3.5インチフロッピーディスクドライブユニットが付属されています。ここ では、フロッピーディスクの取り扱うときの注意と、ドライブにセットする方法について 説明します。

### フロッピーディスクを使うときの注意

3.5インチフロッピーディスクは、入力したデータなどを保存するのに使う大切なもので す。取り扱いにあたっては次の点を十分注意してください。

また、フロッピーディスクを使わない場合は、必ず、コンピュータの電源をオフにする前 にドライブから取り出して、適当な場所に保管するようにしてください。

### ↑ 注意



テレビやモータのような、磁気を発生 する物のそばに置かないでください。



内部の記憶メディアに傷を付けるおそ れがあるため、シャッターを開けない でください。



特に直射日光のあたる車の中や、高温 の場所に置かないでください。また、 温度の高いところに置かないでください。



ラベルは、正しい位置(一段へこんでい ます。)にお貼りください。また、別の ラベルを貼るときは重ねて貼らず、前 のラベルをはがしてください。

### Note 読み書きできるフォーマットは?

出荷時のままの状態では、2DD(両面倍密度倍トラックタイ プ)の720KB.2HD(両面高密度倍トラックタイプ)の 1.44MB・1.2MBの各フォーマットのフロッピーティスクを 読み書きできます。



#### Note 1.2MBでのフォーマットは?


1.2MBのフロッピーディスクを腕蓋可能にする、3モードド ライバ(出荷時インストール済み)はリード/ライトのみをサ ポートするもので、フロッピーディスクのフォーマットは行な えません。また、1.2MBのディスクから起動することもできま せん。

### ○ データを書き込み禁止にする

フロッピーディスクには、間違って保存しているデータを消したり、上書きされないように、書き込みを禁止(ライトプロテクトといいます)することができるようになっています。

ライトプロテクトを行なうにはフロッピーディスクの裏側(金属の円盤が見えるほう)の 一方のカドにあるライトプロテクトノッチを動かします。





ライトプロテクトノッチ

書き込み可能状態


書き込み禁止状態

- ■書き込み禁止ノッチが「上側」になっていると、フロッピーディスクをフォーマットしたり、ファイルの書き込みや消去などができます。
- ■書き込み禁止ノッチが"下側"になっていると(四角い穴が開いている状態)、フロッピー ディスクのデータを消去したり、上書きしたり、追加することはできません。

### ○ ドライブへの出し入れ

フロッピーディスクをドライブにセットする場合は、ラベル面を上側にし、シャッターの あるほうを先にドライブの中に挿入します。

フロッピーディスクが正しくセットされると、FDDイジェクトボタンが飛び出します。



フロッピーディスクを取り出すときは、FDDイジェクトボタンを押してください。フロッピーディスクが少し飛び出し、取り出せるようになります。



# キーボード操作に 馴れよう

キーボード上のキーの位置と機能、および文字の入力 方法について説明しています。キーボード操作に馴れ ていない方は必ずお読みください。

1.	キーボード各部の名前と機能	 48	8
2	文字を入力する	53	3



### キーボード各部の名前と機能

キーボードは、文字や記号を入力したりコンピュータへ指示を行なう役目をもっていま す。ここでは、このキーボードの各キーの名前や機能について説明します。



キーは、その機能によって大きく3つに分けることができます。

### 文字入力キー(薄い色の部分)

主に、アルファベットやひらがな、カタカナ、数字、記号などを入力するため のキーです。1つのキーに2つ以上の文字が割り当てられており、 CpLk Shift NumLk ひらがな カタカナの各キーと組み合わせて目的の文字が入 力できるようになっています。


使いかたについては、53ページ「文字を入力する」で詳しく説明していま す。

### 制御キー(濃い色の部分)

文字入力キーと組み合わせて使うキーや、入力する位置を決めたり動かし たりするためのキー、および、コンピュータに対してコマンド(命令)を送る ためのキーなどです。これらのキーだけを使って直接文字を入力すること はできません。

#### 非Note ロック状態について

キーには、1回押すごとに状態が固定され、ロック状態になる キーと、固定されずに押したときだけ機能するキーの2通りあ ります。









### システムファンクションキー

制御キーの一つであるFnキーとEssキー、または、ファンクションキーの組み合わせに より、パワーマネージメントのメニューを呼び出したり、クロックスピードを変えること ができます。各機能の詳細については参照ページをお読みください。

### パワーマネージメントメニューを呼び出す(→94ページ)




#### スピーカの音量を調整する(MS-DOSモードのみ)



#### クロックスピードを変える

□ + ▼ 1回押すごとに、FAST(速い)/SLOW(遅い)が切り替わります。

### LCD表示かCRT表示かを切り替える




ディスプレイについては、83ページをお読みください。

### Note システムコンフィグレーションメニューの呼び出し

コンピュータの動作を設定するシステムコンフィグレーショ ンメニューを呼び出すには、コンピュータの起動時に [Out]+(AII)+(多)の3つのキーを同時に押します。なお、設定を 変更した後は自動的にシステムが再起動されます。システムコ ンフィグレーションメニューを呼び出す前には、作成したデー

タなどは必ず保存しておいてください。設定方法については、 「第5章 システムの設定を変える」(→ 86ページ)をお読みく ださい。

### ○ 各キーの機能



#### 中止や中断させるコマンド(命令)を送ります。

- ●ESC(エスケーブ)キー
  - 設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押します。
- ❷Pause Break(ボーズ・ブレーク)キー 実行されているものを中断したり、ブレーク信号を送るときなどに押します。

#### 設定されている機能を呼び出すときに使います。

❸ファンクションキー

F1からF12までの12個のキーにそれぞれ別の機能やコマンド(命令)が割り付けられています。 内容はアプリケーションにより異なります。

コマンド(命令)や設定されたものを決定するときに使います。

OEnter(エンター)キー

通常、あるコマンド(命令)の実行を決定したり、設定されたものを確定させるというような場合に押します。また、文字を入力しているときは、このキーで改行させることができます。

画面のハードコピーをとったり、Windows®95の画面を取り込むのに使います。

⑤PrtSc(ブリントスクリーン)キー

Windows®95を使っている場合は、表示されている画面を取り込んでクリップボードに転送できます。

文字を編集するときに使います。

@Insert(インサート)キー[ロックされます]

文字入力のモードを切り替えます。1回押すごとに、カーソル位置にある文字の間に挿入する「インサートモード」と、カーソル位置の文字に上書きする「タイプオーバーモード」が切り替わります。

ODelete(デリート)キー

カーソル位置から右側の文字を削除します。カーソル位置は変わりません。

③Back Space(バックスペース)キー

カーソル位置から、左側の文字を削除します。カーソル位置は左に動いていきます。

#### @Tab(タブ)キー

文字を入力しているときにこのキーを押すと、タブが挿入されカーソルが右に移動します。

[Shift]+[Tab]キーを押すと、一つ前のタブ位置まで戻りカーソルが左に移動します。また、表計算や
データベースなどのアブリケーションでは、次の項目への移動などに使われることもあります。

#### 文字入力キーと組み合わせて、文字を入力するときに使います。

#### のCpLK(キャップスロック)・英数キー【ロックされます】

アルファベットを入力するときの文字種を切り替えます。(SNR)キーと同時に1回搾すごとに、「大 文字モード」と「小文字モード」が切り替わります。また、ひらがな/カタカナモードからアルファ ベットや数字を入力する英数モードに切り替えるときにも使います。

#### ⊕半角/全角キー[ロックされます]

文字を入力しているときの文字種を切り替えます。1回押すごとに、「半角モード」と、「全角モード」 が切り替わります。また、「And キーを押してからこのキーを押すと「日本語入力モード」になります。

#### @Shift(シフト)キー

他のキーと同時に押すことで別の機能を実行したり、実行方法を一時的に変えたりすることができます。例えば、「大文字モード」で文字を入力しているときに、アルファベットキーと同時にこのキーを押すと、小文字で入力することができます。

#### 空白を入れたり、漢字に変換するときなどに使います。

#### **®無変換キー**

日本語入力システムを使っているときに、入力した文字を漢字などに変換しないときに押します。

#### @変換キー

日本語入力システムを使っているときに、入力した文字を漢字などに変換するときに押します。

#### ⑤カタカナ/ひらがなキー[ロックされます]

「カタカナモード」と「ひらがなモード」を切り替えます。「カタカナモード」のときはこのキーのみ、「ひらがなモード」のときは「SMIT」キーと同時に押すと切り替わります。また、「CHT」SMIT」キーと同時に押すとカナキーのON/OFFを切り替えることができます。

#### ®スペースキー

文字を入力しているときにこのキーを押すと、スペース(空白)を入れることができます。

#### カーソルを動かしたりページをめくるのに使います。

#### のカーソルキー

通常、キーに表記されている三角印の方向にカーソルを移動するときに使います。また、Fnキーと同時に使うと、ページ切り替えキー(PgUp/PgDn)、Home(ホーム)キー、End(エンド)キーとして機能します。

他のキーと組み合わせて機能を実行するときに使います。組み合わせるキーと機能は使って いるアプリケーションにより異なります。

#### ®Fn(エフエヌ)キー

キーボード上に「「で表記されている機能を使うときに、そのキーと同時に押します。

#### @Ctrl(コントロール)キー

文字入力キーや他の制御キーと組み合わせて使うことにより特定の動作をさせることができます。

#### @Alt(オルト)キー

オルタネートキーともいい、文字入力キーや他の制御キーと組み合わせて使うことにより、特定の 動作をさせることができます。 Fn(エフエヌ)キーと組み合わせて使うことにより、キーボードの機能やカーソルの動きを変えることができます。

#### @NumLk(ナンバーロック)キー【ロックされます】


Fn キーと同時に押すと、キーボードの右半分の部分を数字キーとして使えるようになります。この状態をニューメリックキーバッドといいます。

#### @ScrLk(スクロールロック)キー【ロックされます】

キーを押したときの動作は各アプリケーションにより異なりますが、通常、Fnキーと同時に押すと、カーソルキーの動きを変えることができます。

### テンキーを使って数字を入力する

通常、数字は英数モードのときにファンクションキーの下に並んでいるキーで入力する ことができますが、Fmキーと同時に「Number)キーを押すことにより、図の部分(ニューメ リックキーパッド)でも数字を入力できるようになります。文字よりも数字の入力のほう が多いという場合などは、電卓のテンキーのように使うことができるので便利です。



### Note 電源ONのままカバーを閉じると

サスペンド・レジュームが有効になっているときに、電源を ONのままカバーを閉じると、サスペンド・レジューム状態に 入ります。(→ 99ページ)



### 文字を入力する

キーボードから文字を入力する方法について説明します。ここでは、本製品にインストールされている日本語入力システム MS-IME95を例に説明しています。別の日本語入力システムをお使いのときは、お手持ちのマニュアルをお読みください。

### ○入力方法について

Windows®95起動直後は何も表示されていませんが、デスクトップ上をクリックすると 日本語入力システム(IME)のツールバーが現われます。「A」と表示されている状態(直接入 カモード)では、半角のアルファベット/カタカナ/数字と、キーボードに表記されている記 号だけしか入力することができません。左端の「A」と表示されているボタンをクリックし て入力モードを選ぶか、次のように操作をするとツールバーに各ボタンが表示され、全角 の文字や漢字を入力できるようになります。



### ローマ字入力とかな入力

ローマ字入力は、ローマ字を入力して目的のかな文字や漢字を入力する方法です。 たとえば、「か」を入力するときは「No とを続けて押すことで「か」が入力できます。 かな入力は、入力するキーをそのまま押してかな文字や漢字を入力する方法です。 たとえば、「か」を入力するときは「か」のキーをそのまま押します。

どちらの方式で日本語入力システム(IME)を起動するかは、[MS-IME95のプロパティ]の中で設定します。

まだ、ローマ字入力のときにCerlと Shirt とPSが4を同時に押すと、カナキーがONになり、 一時的にかな入力できるようになります。(かな入力のときは、カナキーのON/OFFを切り替えるだけで、ローマ字入力にはなりません。)

#### 文字の種類と入力モード

入力できる文字の種類には「ひらがな」「カタカナ」「アルファベット」「数字」「記号」などがあります。また、文字には全角文字と、その半分の大きさの半角文字の2種類があります。 文字の種類を変える方法には2通りあります。

・入力前に文字の種類を決めておく・・・ 切替キーを押すか、ツールバーの[入力モード]ボタンでモードを選んでから入力する

・入力後に文字の種類を決める・・・・・ 全角ひらがな・カタカナモードで文字を入力してから「Fel~「Ftel+」で希望の文字種に変換する

€-k	直面表示	切替丰一	<b>変換キー</b>
全角ひらがな	as	0.6#¢	F6
全角カタカナ	P	Shift + カタカナ	F7
全角英数	A	英數	F8
半角カタカナ	7	Bhitt + カタカナ 半角/全角	FB
半角英数	A	英数 [半角/全角]	F10


<sup>※</sup>ひらがなと漢字には全角文字しかありません。また、半角カタカナ・半角美数から 全角文字に切り替えるときは「半角/全角」キーを押します。

### 漢字の入力

日本語入力システム(IME)が立ち上がっているときに、ひらがなで入力してから 車ーを押すと漢字に変換されます。もう一度 を押すと別の漢字が表示され、さ らに 図画 キーを押すと候補一覧が表示されます。詳しい操作方法については、付属の Windows®95マニュアルのMS IME95の項目をお読みください。

### ○文字入力キーの使いかた

1つのキーに2つ以上の文字が割り当てられており、Cplk Shift NumLk ひらがな カタカナの 各キーと組み合わせて目的の文字を入力できるようになっています。



文字	画面表示	切替丰一	入力丰一
大きいひらがな(あ、い、う)			
カナ入力	あ	D-6.01tz	文字キー D
ローマ字入力	25	0.6.04	文字キー A
小さいひらがな(つ、ゃ、ゅ、ょなど)			
カナ入力	あ	0.6.00	SNIT +文字丰一C
ローマ字入力	あ	D-5#4	文字キー 🛕 の前に区
大きいカタカナ(ア、イ、ウ)			
カナ入力	77	Shift + カタカナ	文字丰一 🖸
ローマ学入力	77	SNR +(カタカナ)	文字丰一 A
小さいカタカナ(ツ、ヤ、ユ、ョなど)			
カナ入力	77	Shift  +[カタカナ]	shin +文字字一 C
ローマ学入力	77	Shift + カタカナ	文字キー A の前にX
アルファベット小文字(a、b、cなど)*1			
ローマ学入力	AA	漢数	文字丰一 🗛
アルファベット大文字(A,B,Cなど)*1			
ローマ字入力 1文字すつ入力	AA	英数	shin +文字キー A
連続して入力	AA	Shift + 英胜	文字丰一 A
かな記号(。・, 「.」など)			
カナ入力・ローマ字入力	あアア	0-5.043	記号#一 A B C
英記号(!.@,#.\$,%.^.&,*など)*1			
ローマ字入力	5 ア ア A A		sam+記号キーABC
数字*1			
ローマ字入力	5 P P A A		数字丰- B *2

<sup>\* 1</sup> カナ入力の場合は、カナキーをOFFに切り替えてから入力します。

### 並Note 大文字/小文字モードに固定するには

mm キーを押しながら qua キーを1回弁すと、「CAPS□ッ ク」がON・OFFされ、大文字固定入力(ON)と小文字固定入力 (OFF)が切り替わります。DN・DFFの状態は、本体のステータ スLEDか、ツールバーのインジケータに示されます。

#### Note 1文字単位で大文字/小文字を切り替えるには

Shift キーを押しながらアルファベットキーを押すと、固定入 力のモードとは逆の文字を入力することができます。例えば、大 文字モードで Shift キーと A を同時に押すと (a)を入力できま

<sup>\*2</sup> Fn中一と同時にNumLk キーを押すことにより、キーボード右半分のテンキーキーバッドを使って数字を入力 することができます。



# マルチメディアを楽しもう

Windows®95のマルチメディア機能、および本製品 に搭載されているサウンド機能とCD-ROMドライブ の使いかたなどについて説明しています。

1.	サウンド機能を使う	58
2.	CD-ROMを使う	61
3	マルチメディア機能を使う	63



### サウンド機能を使う

本製品には、16ビットサウンドブラスタPRO互換サウンド機能が搭載されており、音声 を入出力するための端子やステレオスピーカ、内蔵マイクなどが用意されています。ここ では、これらの使いかたについて脱明します。

### ○内蔵スピーカについて

本体には左右にステレオスピーカが内蔵されています。このスピーカからは次の5種類 の音源からの音声を出力することができます。

それぞれの音源は、Windows®95のアクセサリ「ボリュームコントロール」を使ってそれ ぞれ別々に関節したり、ミキシングすることができます。

PCスピーカ	コンピュータに標準で装備されている'ピープ音'を発生する音声です。	
PCカード	PCカードから発生する音声です。 音声出力機能を搭載しているPCカードを装着し、音声を出力する設定 になっている場合のみ、スピーカから音声を出力できます。 (モデムカードなど)	
デジタルサウンド機能	16ビットDAコンバータを使用したサウンド回路からの再生音声、および、FMシンセサイザ音源から出力される音声です。	
マイク入力	内蔵マイクやマイク入力端子に接続されたマイクからの音声です。	
LINE IN入力	UNE IN略子に接続された外部オーディオ機器からの音声です。	

### ○内蔵マイクについて

本体上面の右手前(にはマイク(モノラル)が内蔵されています。このマイクを使うと手軽(こ音声をコンピュータに取り込むことができます。




### Note 音量を調節するには

スピーカの音量は、タスクバーの。更 をクリックし、表示され るポリュームコントロールで興節します。

### マイクや外部オーディオ機器を接続する

本体の右側面には、マイクや外部スピーカ、オーディオ機器などを接続する端子が装備されています。すべてミニジャックになっていますので、ミニブラグが付いているオーディオコードをご用意ください。



### Note PCスピーカとサウンド機能のミキサー

PCスピーカとPCカードからのサウンドは、一度、サウンド LSIのミキサー回路の"CD"左チャネルに入力され音量調節された後、スピーカに出力されます。 したがってポリュームコントロール"で"OD"の音量を変化させる

とPCスピーカ、PCカードからのサウンドの音量も変化します。

### MS-DOSアプリケーション使用時

本製品のサウンド機能は、サウンドブラスタPRO(FMシンセサイザ機能を除く)と互換が あります。

ゲームソフトなどのサウンド機能をサポートしているMS-DOS用のソフトウェアを使用 する場合、サウンドの設定は、「サウンドブラスタ」または「サウンドブラスタPRO」を選択 してください。

また、設定時には、I/Oボートアドレス、IRQチャネル、DMAチャネルが次の値に設定され ているかどうか確認してください。(この設定を行なえないソフトウェアもあります)

1/0ポートアドレス:220H

IRQチャネル :5

DMAチャネル

:0

データビット幅 :8bit



## CD-ROMを使う


本体のドライブユニットスロットに付属のCD-ROMドライブユニットを装着して、CD-ROMを使う方法について説明します。

CD-ROMドライブユニットの装着方法については「10 ドライブユニットを交換する」 (→ 41ページ)で説明しています。

### CD-ROMを使うときの注意

CD-ROMドライブやディスクの取り扱いにあたっては次の点を十分注意してください。 また、CD-ROMディスクを使わない場合は、必ず、コンピュータの電源をオフにする前に ドライブから取り出して、適当な場所に保管するようにしてください。

### 注意



トレイを開けたままにしておかないで ください。内部にゴミやホコリ入り込 んで故障の原因になります。



清掃するときは、レコード用クリーナー やベンジン、シンナーではなく、必らず OD専用のクリーナーを使ってください。 また、レンズクリーナーは乾式のものを 使用してください。湿式は汚れを増長さ せますので絶対に使わないでください。



強い衝撃を与えたり表面にキズを付け ないでください。また、ゴミやホコリ の多い場所に置かないでください。読 み込みエラーの原因となります。



ラベルを貼ったり、ベンなどで字を書 かないでください。

#### Note イジェクトされないときは

何らかの理由でイジェクトボタンを押してもトレーが出なく なったときは、電源がOFFの状態でイジェクトボタンの右側の 穴に細いピンを巻し込んでください。ディスクが排出されます。 なお、この操作は電源ON時には絶対に行なわないでください。

### ○CD-ROMの出し入れ

- 7 コンピュータ本体の電源をONにします。
- 2 イジェクトボタンを押します。



3 CD-ROMをセットします。文字が書かれている面を上にして、トレーに酔かにのせます。



- 4 もう一度イジェクトボタンを押します。
- 5 取り出すときは、アクセスランプが点灯していないのを確認してからイジェクトボタンを押します。

### ○ CD-ROMで楽しむ

現在市販されているCD-ROMには次のような規格があり、本製品ではこれらすべての CD-ROMを再生することができます。

#### O CD-DA

音楽用CDです。ディスクをCD-ROMドライブにセットすると、Windows®95の「CDブレーヤー」が自動的に起動し、再生させることができます。

#### CD-ROM XA

バソコンのデータやアプリケーションなどを記録することができる最もよく使われているCD-ROMです。

#### Photo CD


1枚のディスクに100枚ものフルカラー静止画像を記録することができる規格です。 Photo CDを見るには、Photo CD対応のソフトウェアが必要です。



## マルチメディア機能を使う

Windows®95には、マルチメディアを楽しむためのいろいろな機能が用意されています。ここでは、これらについて説明します。


マルチメディアを楽しむツールは、[スタート]ボタンをクリックし、メニューの【プログラム】-【アクセサリ】-【マルチメディア】から起動します。



## ○CDプレーヤー

音楽用のCDを再生するブレーヤーです。ディスクをCD-ROMドライブにセットするだけでが自動的に起動し、再生させることができます。

他のアプリケーションと同時に使えますので、お気に入りの音楽を聴きながらワープロ で文章を書くといったこともできます。また、アルバムタイトルやアーティスト名などを 登録したり、好きな曲だけを選んで再生させるといったことも可能です。



### メディアプレーヤー

WAVフォーマットのサウンド、Video for Windowsで作られたAVIフォーマットのビ デオなどを再生するブレーヤーです。この他にも、デバイス(周辺機器やドライバ)を追加 することによりMIDIファイルで音楽を演奏したり、MPEG形式のビデオを再生させるこ ともできます。

インストールされているWindows®95には、いくつかのサンブルが用意されており、す ぐに楽しむことができます。



### サウンドレコーダー

マイクやLINE IN端子から入力された音声を編集し、録音することができます。録音した サウンドは、WAV形式のサウンドファイルとして保存できます。再生速度を変えたりエ コーをかけることもでき、オリジナルのサウンドを簡単に作り出せます。また、本製品に はマイクが内蔵されていますので、ボイスメモとして活用することも可能です。



#### ₹Note Video for Windows

マイクロソフト社が開発したデジタル動画編集両生ソフトで す。ビデオカメラで撮影した映像などをビデオキャプチャー ボードを介してコンピュータに取り込み、偏集してファイル (拡張子はAVI)に保存できます。Windows®95には、再生機能 のみ搭載されています。

### 影Note MIDI(ミディ)

電子楽器を外部からコントロールするための標準インター フェイスです。コンピュータに市販のMIDI音源(様々な楽器の 音曲が記憶されている)を接続し、MIDIファイル(拡張子は MID-RMI)をメディアブレーヤーで読み込むことにより、音楽 を高音質で演奏させることができます。

## ■ポリュームコントロール

マイクやLINE IN端子から入力された音声や、WAVファイル、MIDIファイルなどの音声、音楽用CDから出力される音声の音量やバランスを、音源ごとに関節することができます。





# システムを拡張する

PCカードの使いかたや、内蔵FAXモデムの取り付け 方法、メモリやハードディスクを交換する方法、およ び、外部周辺機器の接続方法について説明しています。

1.	PCカードを使う	68
2.	内蔵FAXモデムを使う	73
3.	メモリを増設する	77
4.	ハードディスクドライブを交換する	79
5.	外部キーボードやマウスを接続する	82
6.	外部モニタを接続する	83



### PCカードを使う

本体には、PCMCIA Ver2.0以降に準拠のPCMCIAカード(以下、PCカード)を装着するためのPCカードスロットを搭載しています。ここでは、PCカードの装着方法とモデムカードとLANカードを使うときの注意事項などについて説明します。

### ■PCMCIA規格について・・・

PCMCIAとは、Personal Computer Memory Card International Architectureの 略で、ノートタイプのコンピュータなどに装着するICカードを、メーカーが異なっても共 通で使用することができるように定められた統一規格で、一般に「PCカード」と呼ばれて います。

ノート型パソコンに同じ規格のコネクタとスロットを設けて、様々な種類のカードを装 着することでパソコンの機能を拡張できます。

カードには、メモリ、ハードディスク、モデム、SCSIインターフェイス、LANなど様々な種類があり、カードのサイズによっては2枚を同時に使うことも可能です。

また、PCカードを使うには、コンピュータにPCカードを認識させるためのデバイスドライバを組み込む必要があります。

本製品の場合、デバイスドライバは、すでに組み込まれていますので、PCカードをそのまま装着するだけで使うことができます。

### カードサイズについて

PCカードには、現在、TYPE I (厚さ3.3mm)、TYPE II (厚さ5.0mm)、TYPE II (厚さ 10.5mm)の3種類のタイプがあります。

本製品では、TYPE I またはTYPE II のカードを2枚、またはTYPE II のカードを1枚装着 することができます。

### △カードの抜き差し


PCカードは、コンピュータの動作中でも抜き差しすることができます。

PCカードが装着されると、どんな種類のカードであるのかを自動的に認識し、すぐに使 えるようになります。


なお、装着する前は、PCカードを利用するアプリケーションを実行しておいてください。 例えば、モデムカードを使うときは、先に通信ソフトウェアを実行します。逆の順序では 正しく動作しません。

#### カードを装着する

7 カードスロットカバーを図の方向に開けます。



カードスロットは上下2つあります。どちらかの空いているスロットに、PCカードのコンピュー 夕側に接続するコネクタが付いているほうを奥にして、ゆっくりと差し込みます。正しく装着さ れると、カードイジェクトボタンが飛び出します。



TYPEⅢのカードの場合、スロット2(下)に差し込みます。

↑注意 異なる規格のカードを装着すると、物理的にシステムに損傷を与えるおそれがあり ます。必ずソーテックの推奨するPCMCIA準拠のカードをご使用ください。また、お 買い求めの際は本製品に対応しているかどうかをご確認ください。


Note ビーブ音が鳴らないときは

システムコンフィグレーションのPCスピーカの設定がOFF になっています。(→ 92ページ)

3 正しくカード用ドライバが組み込まれていれば、カードを差し込んだときにビーブ音が1回鳴ってシステムがカードを認識します。

### カードを取り外す

- 7 取り外したいカードが装着されている側の、カードイジェクトボタンを押します。
- 2 カードが少し飛び出しますので、ゆっくりと引き抜きます。 システムの動作中に、カードが取り外されたときは、ビーブ音が2回鳴ります。



⚠ 注意 PCカードを取り外す前に、HDD/FDDアクセスランブが消えていることを確認してください。

## モデムカードを使う

モデムカードを装着して電話回線をつなぐと、MS WorksやWindows®95の通信ツー ルを使ってデータの送受信を行なうことができます。また、FAX機能を搭載しているモデ ムカードとFAXアプリケーションがあれば、FAXの送受信も可能になります。

モデムカードは最大2枚まで装着することができ、装着された順番でそのモデムカードの 設定値が決まります。

	COMボート番号	IRQ	アドレス
最初のモデムカード	3	3	3E8h
2枚めのモデムカード	4	10	2E8h

モデムを使ったアプリケーションの通信ボート、割り込みチャネル(IRQ)を設定する場合 は、上記の説明にあわせて行ってください。

なお、内蔵FAXモデムが装着されているときは、2枚目のモデムカードを使用することは できません。

### MS Worksの通信ツールを使うときの注意

MS Worksの通信ツールとモデムカードを使って通信を行う場合には、次の点に注意し てください。

- ・モデムカードは、MS Worksを起動する前に装着してください。 MS Worksが起動してからモデムカードを装着しても、認識されません。
- · MS Worksの通信ツールのデフォルトボートは内蔵FAXモデム、つまりCOM2に設定 されています。COM2以外の設定をデフォルトで使用したい場合は、【ツール】、【環境設 定】の通信の設定を、現在のCOM2から希望するポートに切り替えてください。

## Word 1/0アドレス

CPUがデータをやり取りするために使用するチャネルで、い くつかの審批が割り当てられています。複数の周辺機器を使っ ている場合は、設定値が重ならないようにする必要があります が、Windows®95ではブラグ アンド ブレイ機能により自動 的に最適な値に設定されます。



周辺機器がCPUに対して割り込みを要求するためのチャネル で、いくつかの番地が割り当てられています。複数の周辺機能 を使っている場合は、設定値が重ならないようにする必要があ りますが、Windows®95ではブラグ アンド ブレイ機能によ り自動的に最適な値に設定されます。

- 【設定】の【モデムの設定】を実行する場合に、MS Worksのヘルブ いっしょにやってみよう "を開くと、PCMCIAのエラーメッセージが正しく表示されないことがあります。 このような場合には、あらかじめ いっしょにやってみよう を閉じてからモデムの設定を実行してください。
- MS WorksはCOM1からCOM4の各通信ポートにスキャンを行います。この場合、 PCMCIA通信ポートに割り当てられているCOM2からCOM4でPCMCIA通信ポート が存在しない旨のエラーメッセージが何回か発生します。

## ■LANカードを使う

LANカードを装着し、ネットワーク環境で使うことを可能にするソフトウェアをインストールすると、本製品をLANにつなぐことができます。

LANカードは、最大2枚まで装着することができます。装着された順番でそのLANカードの設定値が決まります。

	1/0アドレス	IRQ	メモリ1	メモリ2
最初のLANカード	300H	10	D4000H	D6000H
2枚めのLANカード	310H	3	D0000H	D2000H

お使いになるLANカードによっては、独自にメモリ設定、認識方式が決められています。この場合、カード認識用ドライバをインストールして設定を行う作業が必要になります。 LANカードに付属されているマニュアルをお読みの上、これらのインストールと設定を行なってください。

ネットワーク環境でお使いの場合、システムコンフィグレーションの「Power」の項目は すべて「Always on」に設定しておくことをお勧めします。



## 内蔵FAXモデムを使う

本製品には、別売の内蔵FAXモデムを装着するためのスロットが搭載されています。 ここでは、このスロットへの内蔵FAXモデムの取り外しと取り付けの方法、および、 Windows®95でのモデムのセットアップ方法について説明します。

## 内蔵FAXモデムについて

内蔵FAXモデムを装着すると、本製品にデータの送受信とFAXの送受信機能が加わります。 電話回線に接続して、Windows®95やMS Worksの通信アプリケーションを起動させる だけで、簡単にパソコン通信を行なうことができます。本製品で作成したデータや電子メー ルなどを送ったり、様々な情報を受けることが可能になりますので、本製品をさらに幅広く 活用できます。

#### 内蔵FAXモデムの設定


COMボート番号	IRQ	アドレス
2	3	2F8

この設定は、システムコンフィグレーションの【Setup】のComponent-COM Portsで 変更することができます。


## 内蔵FAXモデムを取り付けるには

↑注意 取り付けの前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンド・レ ジュームが有効になっている状態で取り付けることはできません。この場合、パワー マネージメントで電源スイッチの機能をON/OFFに設定してください。(→ 98ペー

7 本体底面の内蔵FAXモデムスロットカバーのネジをブラスドライバで外してから図の方向に 開けます。



- 2 モジュラージャックカバーを図の方向にスライドさせて取り外します。(モジュラージャックカ バーは紛失しないように保管してください。)
- 3 内蔵FAXモデム本体を、図の方向にゆっくりと差し込みます。



4 モジュラージャックカバーを本体に取り付け、内蔵FAXモデムスロットカバーを元通りに閉めます。

## ○内蔵FAXモデムを取り外すには

- 7 本体底面の内蔵FAXモデムスロットカバーのネジをプラスドライバで外してから図の方向に 開けます。(取付図参照)
- 2内蔵FAXモデム本体を、ゆっくりと引き抜きます。(取付図参照)
- 3 内蔵FAXモデムスロットカバーを元通りに閉めます。(取付図参照)
- ⚠注意 内蔵FAXモデムは電気等の障害を受けやすいため、取り外した後は必ず元のバッケージに入れて保管してください。

## ○ 内蔵FAXモデムをセットアップするには


- 7 [スタート]ボタンをクリックし、メニューの【設定】-【コントロールパネル】を選びます。
- 2 コントロールパネルの中の[ハードウェア]アイコンをダブルクリックし、ハードウェアウィザードを実行します。
- 3 [いいえ]を選んでから[次へ>]をクリックします。
- 4 「ハードウェアの種類」から「モデム」を選び「次へ>」をクリックします。



5 [モデムを一覧から選択するので検出しない」を選び[次へ>]をクリックします。



6 「製造元」から「標準のモデムドライバ」を、「モデム」から「標準 14400 bpsモデム」を選び[次へ>]をクリックします。



**フ**「モデムを接続するボート」から「通信ボート(OOM2)」を選び[次へ>]をクリックします。



8 モデムに接続されている電話回線の電話番号を入力して[次へ>]をクリックします。



9 これでモデムのセットアップは終わりです。



## メモリを増設する

本製品には、8MBのシステムメモリがマザーボード上に装着されていますが、DIMM型 拡張RAMモジュールを増設することにより最大40MBまでメモリを使うことができる ようになります。


↑注意 DIMM型拡張RAMモジュールは、必ず弊社純正品を使用してください。

## 拡張RAMモジュールの装着


本製品には、8MB、もしくは16MBタイプの2種類の拡張RAMモジュールを2枚まで装着で きます。

↑注意 装着の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンド・レジュー ムが有効になっている状態で装着することはできません。この場合、パワーマネージ メントメニューでの電源スイッチの機能をON/OFFに設定してください。(→ 98 ベージ)

本体底面の拡張RAMエリアのカバーを開けます。



2 拡張RAMモジュールをゆっくりと装着します。向きを間違えないようにしてください。



- 3 拡張RAMエリアのカバーを閉めます。
- 毎酒をONにすると、RAM容量が装着前と異なるためにエラーメッセージが表示されます。

- **5** Ctrl + Att + 8 を同時に押して、システムコンフィグレーションメニューを表示させます。
- 6 システムが装着された拡張RAMモジュールの容量を読み込み、自動的に設定が行なわれます。
- フシステムコンフィグレーションメニューを終了させます。
  【Exit】・【Save and Reboot】を選びます。

システムコンフィグレーションメニューの詳しい操作方法については、「第5章 システム の設定を変える」(→ 86ページ)をお読みください。



## ハードディスクドライブを交換する

本製品には、ソフトウェアインストール済みの内蔵ハードディスクドライブが装着され ていますが、このハードディスクドライブを取り外してソーテック純正の別のハードディ スクに交換することができます。

使用したいアプリケーションやデータが増えて現在の容量では足りなくなったり、アブ リケーション別にハードディスクを用意して、そのアプリケーションを使うときだけ取 り替えるといった使いかたができます。

## 

ハードディスクドライブを落としたり乱暴に扱うなどして衝撃を与えないでくださ い。また、振動が激しいところや磁気を発生するもの(テレビやスピーカ)の近くに置 かないでください。


## ハードディスクを取り外すには

↑ 注意 交換の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてACアダプタとバッテリを取り外し てください。また、サスペンド・レジュームが有効になっている状態で取り外すこと はできません。この場合、パワーマネージメントで電源スイッチの機能をON/OFF に設定してください。(→ 98ページ)

7 本体を裏返してからカバーのネジをブラスドライバで外した後で、カバーを図の方向にスライ ドさせて取り外します。




2 ハードディスクを①の方向にスライドさせた後で、②の方向に持ち上げて取り外します。



## ハードディスクを取り付けるには

↑ 注意 交換の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてACアダプタとバッテリを取り外し てください。また、サスペンド・レジュームが有効になっている状態で取り付けるこ とはできません。この場合、パワーマネージメントで電源スイッチの機能をON/OFF に設定してください。(→ 98ページ)

7 コネクタを合わせるようにして、ゆっくりと押し込みます。ハードディスクは、図に示すような 方向にしか装着できません。簡単に入らないときは向きが構造っています。無理に押し込ます に、もう一度正しい向きに入れ直してください。



- 2 カバーを元通りに取り付けネジをしめます。
- 3 電源をONにすると、環境が装着前と異なるためにエラーメッセージが表示されます。
- 4 (Ctrl)+(Atr)+(S)を同時に押して、システムコンフィグレーションメニューを表示させます。
- 5 システムが装着されたハードディスクの環境を読み込み、自動的に設定が行なわれます。

#### Note 出荷時に装着されているドライブの内容

本製品に搭載されているハードディスクドライブは、フォー マット(初期化)が済んだ状態になっています。ハードディスク ドライブには、サブディレクトリが作成され、各種のアプリ ケーションやプログラムがすでにインストールされています。 システムコンフィグレーションメニューの詳しい操作方法については、「第5章 システム の設定を変える」(→ 86ページ)をお読みください。

Note 新しいハードディスクを使うときは

未フォーマットの新しいハードディスクドライブを使うには、 ドライブをフォーマットする必要があります。フォーマットす るには、[マイコンピュータ]アイコンをタブルクリックし、 フォーマットするドライブをクリックしてから、メニューバー 【ファイル】・【フォーマット】を選びます。フォーマットについ ての詳しい説明は、ヘルプをお読みください。




## 外部キーボードやマウスを接続する

本製品には、外部キーボード・テンキーパッドやマウスを接続するためのコネクタが装備 されています。このコネクタには、PS/2用のキーボードとマウスを接続することができ ます。

## **|** | 注意

接続の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンド・レジューム が有効になっている状態で装着することはできません。この場合、パワーマネージメン トで電源スイッチの機能をON/OFFに設定してください。(→ 98ページ)



本体背面の右側にある外部キーボードコネクタに、外部キーボード・テンキーパッドの ケーブル、もしくは、マイクロソフトPS/2マウスを接続します。

接続されたキーボード・テンキーバッドとマウスは、コンピュータの電源をONにしたと きに自動的に認識されます。

## 使用時の注意

グライドポイントとPS/2マウスは同時に使用することができません。どちらを使用するか はシステムコンフィグレーションの[Components]-(GlidePoint]の設定で切り替えます。 デフォルトはグライドポイントが有効ですので、PS/2マウスを使用するときは無効にして ください。

なお、PS/2マウスでも一部のメーカーの製品では、サスベンド・レジューム、およびグラ イドポイントとの同時使用に対応しているものがあります。対応していない製品を使って いるときにサスペンド・レジューム状態に入ると、マウスカーソル(ポインタ)が動かなく なったり入力操作ができなくなりますのでご注意ください。

#### Note 外部キーボードとマウスを同時に使う

別売りのキーボード・マウス接続アダプタを接続すると、PS/ 2マウスとPS/2外部キーボードを同時に接続できます。なお、 IBM製の接続アダプタをお使いの場合は、キーボードとマウス の表示が逆になります。キーボードの表示側にはマウス、マウ スの表示側にはキーボードを接続してください。



#### #Note 外部テンキーバッドを使う


外部テンキーパッドは接続すると自動的に脱職されます。内部 キーボードで通常の入力を行ないなから同時に使用する場合は、 内部キーボードのNUMロックをOFF、外部テンキーバッドの NUMロックをONにしてください。なお、使用できる勧品につい ては弊社テクニカルサポートセンタへお問い合わせください。



## 外部モニタを接続する

本製品には、外部モニタを接続するためのコネクタが装備されています。このコネクタに、 VGA対応のディスプレイやマルチ間波数ディスプレイを接続すると、1024×768ドッ トの解像度で表示できるようになり、Windows®95をより広い画面で快適に使うことが できます。

↑ 注意 接続の前には、必ず本製品の電源をOFFにしてください。また、サスペンド・レジュー ムが有効になっている状態で装着することはできません。この場合、パワーマネージ メントで電源スイッチの機能をON/OFFに設定してください。 $(\rightarrow 98$ ページ)



コンピュータの背面にある外部CRTコネクタに、外部モニタのケーブルを接続します。 システムコンフィグレーションメニューのVGAのLCD/CRT設定がCRTまたはBOTH の場合は、コンピュータの電源を入れることにより、自動的に接続されたディスプレイに 表示することができます。LCD設定になっている場合はシステムコンフィグレーション メニューにてLCDまたはBOTHの設定にしてください。

システムコンフィグレーションメニューの詳しい操作方法については、「第5章 システム の設定を変える」(→86ページ)をお読みください。

外部モニタを接続した場合、Windows®95のコントロールパネル[画面]の中で「ディ スプレイの種類」を設定する必要があります。設定方法は次ページをお読みください。

Note 一時的に表示ディスプレイを切り替える

Fm + F1 を1回押すごとに、LCDのみ→CRTのみ→LCD・ CRT同時の順に切り替わります。

## ○ ディスプレイの種類を設定するには

- 7 [スタート]ボタンをクリックし、メニューの[設定]-[コントロールパネル]を選びます。
- 2 コントロールパネルの中の[面面]アイコンをダブルクリックし、「ディスプレイの詳細]を選びます。
- 3 [ディスプレイの変更]をクリックします。



- 4 「ディスプレイの種類」の(変更)をクリックし、[すべてのデバイスを表示]を選びます。
- 5 「製造元」でディスプレイのメーカーを選びます。「モデル」でディスプレイの型番を選びます。本体LCDで「1024×780」に設定する場合は「Super VGA 1024×768」を選びます。



- 6 [OK]をクリックしてから、[閉じる]をクリックします。
- 7 「カラーパレット」で色数を、「デスクトップ領域」で解像度を設定し、[OK]をクリックします。
- Windows®95を再起動する必要があります。[システム設定の変更]ダイアログボックスで[はい]をクリックします。



# システムの設定を変える

システムコンフィグレーションを使ってシステムの設定を変える方法や、パワーマネージメント機能の設定を変える方法について説明しています。

1.	システムコンフィグレーションの設定	86
2.	パワーマネージメントの設定	94
3.	画面の解像度などを変える1	01



## システムコンフィグレーションの設定

本製品では、コンピュータの動作状態や環境設定があらかじめコンピュータの中に記憶 されており、電源をONにしたときに読み込まれるようになっています。ここでは、これら の設定を変える方法について説明します。

## システムコンフィグレーションについて

システムコンフィグレーションとは、コンピュータの動作状態や環境設定を設定したり、 現在の設定を確認するためのプログラムです。

ここでは、次のような設定が行なえます。

- カレンダの日付と時間を設定する(→ 89ページ)
- ・起動方法と起動ドライブを設定する(→89ページ)
- ディスプレイモードを設定する(→89ページ)
- バスワードを設定する(→ 90ページ)
- キャッシュメモリを使うかどうか設定する( $\rightarrow$  90ページ)
- ・ハードディスクドライブの環境を設定する(→ 90ページ)
- COMボートを選択する(→ 91ページ)
- ブリンタボートと動作モードを選択する(→ 91ページ)
- キーボードの動作を設定する(→ 91ページ)
- ・起動時にキーボードのナンバーロックを有効にする(→ 91ページ)
- グライドボイントを使うかどうか選択する(→ 91ページ)
- サウンド機能を使うかどうか選択する(→ 92ページ)
- スピーカから音を鳴らすかどうか選択する(→ 92ページ)
- ・システムコンフィグレーション画面の色を変更する(→ 92ページ)
- メニューを簡易化する(→ 92ページ)
- 設定をデフォルト状態に戻す(→ 92ページ)
- ·デフォルト値をリストアする(→ 92ページ)
- ・システムコンフィグレーションのバージョン情報を表示する(→ 92ページ)

小注意
システムコンフィグレーションを終了させると、設定した内容を有効にするために 自動的にシステムが再起動されます。このとき、メモリ上に存在していたすべてのブ ログラムやデータは消失しますので、システムコンフィグレーションで設定を変え る前には、必ず現在のデータをセーブしておいてください。

## ■メニューと操作方法について


### メニューを表示させるには…

システムコンフィグレーションは、メモリに常駐しているプログラムです。 このプログラムを起動させるには、コンピュータの電源をONにしたすぐ後のメモリ チェックのところで[orr]と[Alt]と[s]キーを同時に押します。


Windows®95が起動している状態からは、システムコンフィグレーションの設定は行な えません。必ずWindows®95が起動する前にこの操作を行なってください。

#### 操作方法は…

画面の一番上にはメインメニューがあり、下には現在の設定状態の一覧が表示されています。設定項目は[Att]を押してから【●キーでメインメニューを選び、「●キーを押すとブルダウン式に表示されるサブメニューから選択します。反転表示されている部分が現在選択されている項目です。



#### (項目の選択・設定の方法は)



(画面の設定値は例です)

部分)が移動します。 サブメニューを選択するには ...... ....... ▲▼キーでカーソル(反転部分)が移動します。 項目を移動するには ...... Tab キーを押します。 ・設定を変更せずに元に戻るときは ...... [Bac] キーを押します ・サブメニュー内で有効・無効を設定するには… キーでチェックマーク(√)の表示(有効)/非 表示(無効)を切り替えることができます。 (有効)、非表示(無効)を切り替えることができます。 メインメニューから【Exit】を選ぶとサブメニューが 終了するには… 表示されます。また、「Bec キーを押すことで、【Save and Exit®を選択した状態に移ることができます。

#### (設定を変更して終了させるときは)

【Save and Exit】を選択して「ロキーを押すと、次のメッセージが表示されます。 もう一度「ロキーを押すと、変更された設定がメモリに記憶されてシステムコンフィグレーションが 終了します。「Exo キーを押すと、続けて設定を変更できます。

Press <OK>to save the current setup parameters to CMOS RAM and Exit the SCU

#### (設定を変更して再起動させるときは)

【Save and Reboot】を選択して

キーを押すと、次のメッセージが表示されます。
もう一度

キーを押すと、変更された設定がメモリに配慮されてシステムコンフィグレーションが終了し、システムを再起動します。

「Eacl キーを押すと、続けて設定を変更できます。

Press < OK> to save the current setup parameters to CNOS RAM. The computer will be rebooted!!!

#### (設定を無効にして終了させるときは)

【Exit(No Save)】を選択して■を押し、もう一度■を押すと変更された設定が記憶されずにシステムコンフィグレーションを終了します。

## ○ 各種の設定を行なう

選択項目はメインメニュー、サブメニューの順で表記しています。

#### カレンダの日付を設定する

【Startup】-{Date and Time} 現在設定されている日付が表示されますので、項目を移動して数字キーで日付を入力 します。数字は日/月/年の順番で並んでいます。

#### カレンダの時間を設定する

【Startup】-【Date and Time】
現在設定されている時刻が表示されますので、項目を移動して、数字キーで時間を入力します。数字は時/分/秒の順番で並んでいます。

#### 起動方法を設定する

【Startup】-【FastBoot】 クイックブート/ファーストブートを設定すると、メモリテストを行なわずに起動しま す。この場合、システムの立ち上げが速くなります。

### 起動ドライブを設定する

【Startup】-【Boot Device】 起動するドライブを、フロッピーディスク、ハードディスク、PCカードのうちのいすれ かから選択します。

#### ディスプレイモードを設定する

【Startup】-【VideoSelect】 BOTHを選択するとCRTとLCDを同時に表示します。LCDはLCDのみ、CRTはCRTのみを表示します。

## Note 起動ドライブについて

デフォルトでは、ドライブA(フロッピーディスクドライブ)に Windows®95の起動ディスクや、MS-DOSのシステムディ スクがセットされている場合には、そこから起動します。セットされていない場合はドライブCのハードディスクから Windows®95が起動する設定になっています。

#### バスワードを設定する

[Startup]-[Password]

Enable Password for Boot-up システム起動時

Enable Password for SCU Changes システムコンフィグレーション起動時

システム起動時、またはシステムコンフィグレーション起動時にパスワードを入力さ せることができます。

いずれの場合も、パスワードに使用できるのは英、数字のみで、4文字から8文字の長さ で設定します。

バスワードの入力を間違った場合は3回まで再入力できます。3回とも間違えた場合 は、システムが再起動されます。

Enter Password:

↑注意 バスワードはメモを取るなどして忘れないようにしてください。忘れた場合は、ソー テックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

### ● キャッシュメモリを使うかどうか設定する

[Memory]-[L1 Cache Enable] 1次キャッシュ 【Memory】-【L2 Cache Enable】 2次キャッシュ 特に必要がない限りキャッシュは有効にしてください。キャッシュを禁止するとシス テムの処理スピードが遅くなります。

#### ●ハードディスクドライブの環境を設定する

[Disks]-[Hard Disk]

ハードディスクドライブのディスクタイプなどを設定することができます。

ハードディスクドライブを交換した場合は、この項目を選択して設定を読み込ませる 必要があります。また、「Disk Type」は常に「Auto-ID」に設定しておかなくてはなりま せん。

↑注意 「Auto-ID」以外の設定にすると正常に動作しなくなります。また、シリンダやヘッド などの項目は不用意に変更しないでください。

#### ● COMボートを選択する

[Components]-[COM Ports]

シリアルボート(COM A)は、COM1(3F8)に、内蔵FAXモデム(Internal Modem)は、 COM2(2F8)に設定しておきます。使用するアプリケーションにより、変更が必要なと きはCOM1からCOM4の間で任意に設定できます。

#### ● プリンタボートと動作モードを選択する

【Components】-【LPT Port】 ボートの設定 【Components】-【LPT Type】 動作モードの設定 通常はLPT1(378h)に設定しておきます。使用するアプリケーションにより、変更が必要なときはLPT2に設定することができます。動作モードは、通常「Bidirectional (PS-2)」に設定しておきます。

#### 申・ホードの動作を設定する

[Components]-[Keyboard Repeat]

キーボードのオートリピートの間隔やオートリピートが始まるまでの遅延時間を設定できます。間隔は2cps(2文字/秒)から30cps(30文字/秒)までの範囲で設定できます。遅延時間は、1/2秒(250ms)から1ミリ秒(1000ms)までの範囲で設定できます。

#### ●起動時にキーボードのナンバーロックを有効にする

【Components】-【Keyboard Numlock】 システム起動時にキーボードのナンバーロック機能を有効にします。最初からテン キーパッドを使うときは有効にしておきます。

#### グライドポイントを使うかどうか選択する

[Components]-[GlidePoint]

外部シリアルマウスおよびPS/2マウスを使用するために、内部グライドポイントの 使用を禁止することができます。

Word オートリピート

ほとんどのキーは、押し続けることで連続してその機能を実行 したり、文字を入力することができます。このように、何度も続 けて押したときと同じ状態になることを「オートリビート」と いいます。

#### ● サウンド機能を使うかどうか選択する

【Components】-【Sound Chip】 PCカードスロットに別のサウンドカードまたは弊社MMU-2000を接続するときは、 この設定を無効にします。

#### スピーカから音を鳴らすかどうか選択する

【Components】-【Speaker】 チェックマークが付いているとスピーカから音が出ます。 なお、この機能で制御できるのはPCスピーカ(ビーブ音)とPCカードからの音のみで す。

#### ● システムコンフィグレーション画面の色を変更する

【Startup】-【Configure SCU】-【ColorSheme】 色の設定は Default Colors/Alternate Colors/Monochrome/Inverse Mono の 4種類から選択します。

#### ● メニューを簡易化する

[Stertup]-[Configure SCU]-[Easy Menu] メニューを簡易化させて表示します。

#### 設定をデフォルト状態に戻す

【Exit】-【Defaults】 各項目の設定値をデフォルトに戻します。 各項目のデフォルト値は次ページのとおりです。

#### ●デフォルト値をリストアする

(Exit)-[Restore Settings] システムコンフィグレーションの最後にセーブされた値をリストアします。

### ●システムコンフィグレーションのバージョン情報を表示する

[Exit]-[Version Info]
システムコンフィグレーション(BIOS)のバージョンおよび作成日付が表示されます。

### デフォルト設定値一覧

メニュー	サブメニュー	デフォルト設定値	説明
tartup	Date and Time	No effect	デフォルトはありません
	Fast Boot	Not Fast Boot	メモリーテストを実行します
	Boot Device	Diskette A	フロッピーから最初にブート
	Video Select	LCO	LCDにのみ表示
	Password	Password Disabled	なし
	Configure SCU	Default Colors	
		Complete Menus	
Memory	L1 Cache Enable	Enable	CPUキャッシュオン
	L2 Cache Enable	Enable	外部キャッシュオン
Disks	HardDisk	Auto-ID	自動設定
Components	COMParts COMA	COM1(3F8h)	シリアルボートはCOM1設定
	Internal Modem	COM2(2F8)	内蔵FAXモデムはCOM2に設定
	LPT Potrs	LPT1(378h)	ブリンタボートはLPT1股定
	LPT Type	Bidirectional(PS-2)	
	Keyboard Numlock	Not Num Lock	NUMロックオフ
	Keyboard Repeat	Typematic Rate	10CPS 10文字/秒
		Typematic Delay	500mS 0.5%
	GlidePoint	Enable	グライドポイントは使用できる状態
	Sound	Enable	内部サウンド機能を使います
	Speaker	Enable On	PCスピーカ出力オン
Pawer	Enable Power	Saving Enable	パワーセーブを行なう
	Battery Only	Disabled	
	Low Power Saving	Disable	
	High Power Saving	Enable	
	Customize	No effect	デフォルトはありません
	Suspend Switch	Disabled	サスベンドスイッチとしてではなく ON/OFFスイッチとして使用
	Suspend Controls	-	Suspend Timeoutnever
		-	Alarm Resume:Disabled
			(時別設定レジューム禁止)
	Cover Switch	Suspend	サスペンドを行なう



## パワーマネージメントの設定

本製品には、電力の消費を抑えるためのパワーセービング機能や、アブリケーションの実 行中に電源をDFFにすると現在の状態をメモリに保存するサスペンド・レジューム機能 が搭載されています。ここでは、これらの設定を行なう方法について説明します。

## パワーマネージメントについて

パワーメネージメントとは、パワーセービング機能やサスペンド・レジューム機能を設定 したり、現在の設定を確認するためのプログラムです。

ここでは、次のような設定が行なえます。

- パワーセービング機能を設定する(→ 96ページ)
- サスペンド・レジューム機能を設定する(→ 98ページ)
- カバーを閉じたときの動作を設定する(→ 99ページ)
- ビデオモニタリングを設定する(→ 99ページ)

↑注意 パワーマネージメントを終了させると、設定した内容を有効にするために自動的に システムが再起動されます。このとき、メモリ上に存在していたすべてのプログラム やデータは消失しますので、パワーマネージメントで設定を変える前には、必ず現在 のデータをセーブしておいてください。

## メニューと操作方法について


### メニューを表示させるには…

パワーマネージメントは、メモリに常駐しているプログラムです。 このプログラムを起動させるには、Fn+Escキーを同時に押します。

### 操作方法は…

画面の一番上にはメインメニューがあり、下には現在の設定状態の一覧が表示されてい ます。設定項目は「AII」を押してから「IIIトーでメインメニューを選び、「マキーを押すとブ ルダウン式に表示されるサブメニューから選択します。反転表示されている部分が現在 選択されている項目です。

#### (項目の選択・設定の方法は)



(画面の設定値は例です)

メインメニューを選択するには ...... ..... (Att)キーを押してから、(4) トキーでカーソル(反転 部分)が移動します。 ・サブメニューを選択するには ...... ... (4) キーを押します。 ・メニュー項目や設定を確定するには ...... ・設定を変更せずに元に戻るときは ....... \_\_\_\_\_ Eso キーを押します サブメニュー内で有効・無効を設定するには… キーでチェックマーク(√)の表示(有效)/非 表示(無効)を切り替えることができます。 ・項目内で有効・無効を設定するには ................................ ▲マキーで移動し、 一キーでマーク[●]の表示 (有効)、非表示(無効)を切り替えることができます。 . メインメニューから【Exit】を選ぶとサブメニュー 終了するには ..... が表示されます。また、Ese キーを押すことで、 (Save and Exit)を選択した状態に移ることがで きます。

#### (設定を変更して終了させるときは)

【Save and Exit】を選択して「中・一を押すと、次のメッセージが表示されます。 もう一度(中・一を押すと、変更された設定がメモリに記憶されてパワーマネージメントが終了します。 「Eso 中・一を押すと、続けて設定を変更できます。

Press <OK>to save the current setup parameters to CMOS RAM and Exit the SCU

#### (設定を無効にして終了させるときは)

【Exit(No Save)】を選択して「Pを押し、もう一度(Pを押すと変更された設定が記憶されずにパワーマネージメントを終了します。

## 各種の設定を行なう

選択項目はメインメニュー、サブメニューの順で表記しています。

#### パワーセービング機能の設定

#### ● パワーセービング機能を使うかどうか選択する

[Power]-[Enable Power Saving] パワーセーブ機能の有効/無効を設定します。

### [Power]-[Battery Only]

バッテリバックを使用しているときのみパワーセーブ機能が有効になります。

### クロックスピードを落とす

【Power】-【Customize】-【CPU Timeout】 (中キーで値を変更 システムが一定時間稼動していないと判断した場合、自動的にCPUのクロックスピー ドを遅くするための機能です。時間は4秒から16秒の間で設定します。キーボードを 押したりグライドポイントを操作するとクロックは元の速度に復帰します。

#### ● ディスプレイ表示を消す

[Power]-[Customize]-[Video Timeout]

一定時間キーボードからの入力がなかった場合、自動的にディスプレイ(LCD·CRT)の 表示を消します。このとき、表示は消えていますがシステムの動作は継続しています。 時間は1分から16分の間で設定します。

#### Note クロックスピードが落ちると困るときは

メモリの中だけで計算を行なうようなプログラムを実行して いる場合にクロックスピードを落とす設定を行なっていると、 稼働状態に検出が正しくできないことがあり、CPUのスピー ドが落ちてしまいます。このようなときは、無効(Always On またはDisable)に設定してください。

#### ● ハードディスクの電源をOFFにする

[Power]-[Customize]-[Disk Timeout]

一定時間キーボードからの入力がないか、ハードディスクが動作していない場合、自動 的にハードディスクの電源をOFFにする機能です。このときハードディスクの電源は 切れますが、システムの動作は継続しています。時間は1分から16分の間で設定しま す。

#### グローバルスタンバイにする

[Power]-[Customize]-[Global Timeout]

システムが一定時間稼動していないと判断した場合、自動的にシステムの各部品の電源をOFFにします。システムの動作は停止し、ディスプレイ表示も消えます。時間は1分から16分の間で設定します。キーボードを押したりスティックボインタを操作するとグローバルスタンバイは解除されます。

#### ●パワーセービングモードを設定する

[Power]-[Low Power Saving]

[Power]-[Medium Power Saving]

[Power]-[High Power Saving]

「クロックスピード」「ディスプレイ表示」「ハードディスクの電源」の3つをまとめて設定することができます。

#### それぞれのモードの時間設定は次のとおりです。

₹-ド	クロック	ディスプレイ	ディスク	グローバル
Low Power Saving	1689	169	16分	16分
Medium Power Saving	8秒	459	4分	4分
High Power Saving	419	150	1分	1分

### Note クロックスピードが落ちると困るときは

メモリの中だけで計算を行なうようなプログラムを実行して いる場合にグローバルスタンバイの設定を行なっていると、様 像状態に検出が正しくできないことがあり、グローバルスタン バイ状態になってしまうことがあります。このようなときは、 無効(Always OnまたはDisable)に設定してください。

### Note ネットワークを使っている場合

[Power]の股定項目はすべて「Alwayson」に設定 しておくことをお勧めします。

### サスペンド・レジューム機能の設定

### ● サスベンド・レジューム機能を使うかどうか選択する

[Power]-[Suspend Switch]

電源スイッチを押したときの動作を設定します。電源をON/OFFするか、サスペンド・ レジュームさせるかのどちらかを選択します。

電源ON/OFFが「チェックマーク無し」、レジュームが「チェックマーク有り」です。

### サスベンド・レジュームさせるまでの時間を設定する

【Power】-【Suspend Controls】-【Set Alarm Resume】 あらかじめ設定した時刻にシステムをレジュームさせることが可能です。アラームレジュームを行なうように設定するとアラーム時刻設定を行なうための表示が出ますので、希望の時刻を入力してください。

#### ● オートサスペンド

[Power]-[Suspend Controls]-[Suspend Timeout]

キーを押して国マキーで値を選択

システムが一定時間稼動していないと判断した場合、自動的にシステムをサスペンド させるための機能です。システムの動作は停止し、ディスプレイ表示も消えます。時間 は1分から60分の間で設定します。グローバルスタンバイよりも消費電力は少なくな ります。任意のキーを押すなどの操作を行なうとサスペンド状態から復帰しますが、レ ジュームには数秒かかります。

## Word サスペンド・レジューム

アプリケーションの実行中に電源をOFFにすると現在の状態 をメモリに保存し、電源をONにしたときには、OFFにする直 前と同じ状態で動作させることができる機能です。使っている アプリケーションを終了させることなく作業を中断でき、再び 作業を始めるときにもファイルを読み込む必要がないので使 利です。ただし、レジューム状態では、少量の能力が消費されて いますので、バッテリを使っているときに長時間この状態のま まにしておくことはお勧めできません。この機能は、パワーマ ネージメントで有効が無効かを設定できます。

### カバーを閉じたときの動作を設定する

[Power]-[Cover Switch]

LCDカバーを閉じたときに、サスペンド状態に入るか、そのまま動作を継続するかを 選択できます。

↑注意 LCDカバーを閉じた状態で使用するときは内部の熱がこもらないように風通しの 良いところでご使用ください。内部温度が上昇しすぎた場合、過熱保護装置が機能 し、システムの動作が遅くなります。この場合、電源をOFFにして温度が低下するま で使用しないでください。また、LCDカバーを閉じたまま使用した後、温度が下がら ないうちにLCDカバーを開けて使用するとLCD上にムラが現れる場合があります が、故障ではありません。しばらくすると、ムラは無くなります。

#### ● ビデオモニタリングを設定する

(Power)-[Customize]-[Monitor Video Activity] CPU Idol, GlobalStandby, AutoSuspendといったパワーセーブ機能を使用してい るとき、アプリケーションプログラムによっては、この機能を設定している方が効果的 にパワーセーブできる場合があります。

### デフォルト設定値一覧

メニュー	サブメニュー	デフォルト設定値	脱銅
Pawer	Enable Power Saving	Enable	パワーセーブを行なう
	Battery Only	Disabled	
	Low Power Saving	Disable	
	Midium Power Saving	Disable	
	High Power Saving	Enable	
	Customize	No effect	デフォルトはありません
	Suspend Switch	Disable	サスペンドスイッチとしてではなく 電源DN/DFFとして根能
	Suspend Controls		Suspend Timeout never
			Alarm Resume Disabled
		-	(時刻設定レジューム禁止)
	Cover Switch	Suspend	サスペンドを行なう



## 画面の解像度などを変える

本製品には、高解像度TFTカラー液晶ディスプレイが搭載されています。Windows®95 では最高800x600ドット・65,536色で表示することができます。他の解像度・色数・ フォントサイズで表示させるときは、「画面のプロパティ」で設定を変更します。

## 出荷状態の設定

製品の出荷状態は、次のようになっています。

表示ディスプレイ :本体LCD表示のみ デスクトップ領域(解像度):800×600ピクセル

カラーパレット(色数) :High Color(16ビット)···65.536色

フォントサイズ :小さいフォント…16ドット

## 設定を変更する

7 [スタート]ボタンをクリックし、メニューの【設定】-【コントロールパネル】を選びます。

2 コントロールパネルの中の[画面]アイコンをダブルクリックし、[ディスプレイの詳細]を選びます。



#### Note 表示させるディスプレイを変えるには

一時的に変更する場合は、Fn+F1を押すと(CRT->LCD-> 同時表示)の順で切り替わります。

常時一定の表示を選択する場合は、システムコンフィグレー ションで行ないます。

(→ 89ページ)

なお、同時表示の場合はLCD用表示回路の動作がCRTの要求 速度に自動的に調整されるため、若干の表示品質が低下する場 合があります。

## 3 各設定を変更します。

デスクトップ領域(解像度)は、本体LCD表示の場合「800×600ピクセル」「640×480ピクセル」に加え、「ディスプレイの種類」の設定を変更することにより、「1024×768ピクセル」も選ぶことができるようになります。(→84ページ)

ただし、本体LCD表示で「1024×768ピクセル」に設定した場合は、仮想表示モードになります。



① カラーバレット 表示する色数を選びます

16色

256色

High Color(16ビット)---65,536色

(1024×768ピクセルの場合は、16色と256色のみです)

② デスクトップ領域 デスクトップの大きさ(解像度)を選びます。

640×480ピクセル

800×600ピクセル

1024×768ピクセル(「ディスプレイの変更」でディスプレイの種類の設定を変更すると 選択できるようになります。→84ページ)

③ フォントサイズ 表示するフォントサイズを選びます。


小さいフォント

大きいフォント

4 [OK]をクリックします。


### カラーバレット・フォントサイズ・ディスプレイの種類を変更した場合

Windows®95を再起動する必要があります。[はい]をクリックします。



### デスクトップ領域(解像度)のみ変更した場合

サイズの変更を確認するダイアログボックスが表示されます。[OK]をクリックすると数 秒後に変更されます。



変更したサイズを保存するときは[はい]をクリックします。



### Note 仮想表示モードとは?

1024×768の表示面積の仮想ディスプレイがあるとして動 作を行います。実際の表示は800×600ドットになっていま すが、見えない部分(表示されない部分)は、カーソルを移動させ ると、自動的に画面がスクロールして見えるようになります。

#### Note 外部ディスプレイに表示させるときは

Windows®95を一旦終了させ、電源をOFFにしてから外部 ディスプレイを接続します。その後、システムコンフィグレー ションでディスプレイ表示の設定を行なってから Windows®95を起動します。(→ 89ページ)



# トラブルが起きたら・・・

トラブルが発生したときの原因と対処方法について説明しています。うまく動作しないときなどにお読みください。

1. トラブルの原因と対処方法 ...... 106



## トラブルの原因と対処方法

本製品のご使用中に何らかのトラブルが生じた場合、まず、どのような状態であるのかを 確認し、対処方法にしたがって処置を行なってください。

もし、対処方法通りにしても解決できないときや、ここで説明されている以外のトラブル が発生した場合は、「ソーテック テクニカルサポートセンタ」までご連絡ください。(→ 12 ページ)

#### ●電源スイッチを入れても動かない

考えられる原因	対処方法	
ACアダプタが正しく接続されていない。	ACアダプタを正しく接続してください。	
バッテリが充電されていない。	ACアダプタを接続して、バッテリを充電し てからご使用ください。	
ACアダプタが故障している。	他の電気製品を同じコンセントに接続して、 動くかどうか確認してください。もし正常に 動けばアダプタが故障している可能性があり ます。その場合は、お買い求めの販売店にご 相談ください。	
本体が故障している。	お買い求めの販売店にご相談ください。	
ハングアップした状態のときは電源に問題が あります。	バッテリバックを取り外してACアダプタの みでもう一度電源スイッチをONにしてくだ さい。	

#### ●画面に何も表示されない、または見にくい

考えられる原因	対処方法
電源が入っていない。	「●電源スイッチを入れても動かない」参照
輝度が正しく調整されていない。	輝度調整ノブで見やすい位置に調整してくだ さい。
ティスプレイの角度が悪い。	ディスプレイを見やすい角度に調整してくだ さい。
ディスプレイにムラがある。	液晶ディスプレイは、周囲の温度などの影響 によって表示が変わる特性があります。 ムラ があるのは故障ではありません。
表示モード設定がCRTで、外部ディスプレ イの電源がOFFになっている。	外部ディスプレイの電源スイッチをONにしてください。

#### ●ハードディスクから立ち上がらない

考えられる原因	対処方法
フロッピーディスクがセットされている。	フロッピーディスクを出して再度電源を入れ 直してください。

# ●Windows®95が起動しない

考えられる原因	対処方法
メモリテストが正常に行なわれるのに起動し ないときは、システムコンフィグレーション の設定が間違っています。	システムコンフィグレーションの設定をデフォルトに戻してください。(→ 86ページ)
Windows®95のレジストリ(重要な設定が 保存されているファイル)が壊れるなど、シ ステムに何らかの障害が発生しています。ま た、前回、Windows®95が正常に終了でき	「Starting Windows95」と表示されている間に「国キーを押してすぐに離すと起動メニューが表示されます。ここで、「Safeモード」を選ぶと、通常の設定ではなく基本的な設定だけで起動させることができます。また、「Step-by-step Confirmation」(各コマンドの実行を確認する)を選ぶと、起動コマンドを1つずつ確認しながら起動できます。Windows®95起動時のトラブルの詳細についてはWindows®95のマニュアルのトラブルシューティングをお読みください。

# ●フロッピーディスクの内容が読み書きできない

考えられる原因	対処方法
フロッピーディスクが正しくセットされてい ない。	フロッピーディスクを正しくセットし直し て、もう一度やり直してください。
フロッピーディスクがフォーマットされてい ない。	フロッピーディスクをフォーマットしてから ご使用ください。
フロッピーディスクの内容が壊れている。	壊れた内容は元には戻せません。バックアップ を取ってある場合は、それをご使用ください。
フロッピーディスク装置が故障している。	別のフロッピーディスクをセットしても読み 書きできないときはフロッピーディスクドラ イブが故障しています。
フロッピーディスクが書き込み禁止状態になっている。	ライトプロテクトノッチを書き込み可能状態 にしてください。(→ 45ページ)
3モードドライバがインストールされていない状態で、1.2MBフォーマットのフロッピーディスクがセットされている。	3モードドライバを再インストールしてくださ い。(→ 119ページ)なお、出荷時は、すでにイ ンストールされていますので、1.2MBフォーマ ットでもそのまま読むことができます。
ドライブ指定が合っていない。	ドライブ指定を正しく設定し直してください。
フロッピーディスクのメモリー残量が充分で ない。	不要なファイルを削除するか、新しいフロッピ ーディスクを使用してください。

# ●スーパーVGAモードにならない

考えられる原因	対処方法
DOS環境で動作するアプリケーションを動 かしている。	LCD、CRT(外部ディスプレイ)ともにDOS モードでは640×480ドット表示しかでき ません。

# ●いきなり画面が消えた

考えられる原因	対処方法
電源コンセント、またはACアダプタブラグ が外れている。	コンセントまたはブラグを差し込んでください。
サスペンド・レジュームやパワーセーブを有 効にしている場合、設定の時間になったので レジューム/パワーセーブ状態に入った。	何かキーを押すと元の状態に戻ります。サス ベンド・レジュームやパワーセーブを使いた くないときは、パワーマネージメントの設定 を変更してください。(→ 94ページ)

### ●印刷できない

考えられる原因	対処方法
ブリンタの電源が入っていない。	ブリンタの電源を入れてください。
ブリンタケーブルが外れている。	プリンタケーブルを正しく接続してください。
印刷用紙が入っていない。	印刷用紙を入れてください。

# ●外部マウスが動作しない

考えられる原因	対処方法
接続ケーブルが外れている、または接続されていない。	接続ケーブルを正しく接続してください。も し動かない場合には、再度電源を入れ直して ください。
電源投入後マウスを接続した。	電源を再投入してください。
外部マウスとグライドポイントを同時に使用 している	専用キーボード・マウス接続アダプタをお買い求めのうえ使用してください。また、このアダプタには外部キーボード専用接続コネクタとPS/2マウス専用接続コネクタがあります。PS/2マウスはマウス専用接続ボートに接続してください。
適正なマウスドライバを使用していない。	使用されるマウスに添付されているマウスド ライバを正しくインストールしてください。
DOSアブリケーションを使用している。	DOSアプリケーションでマウスを使用する には、マウスドライバー(MOUSE.COM)が 必要です。お手持ちのマウスに添付している ものをご使用ください。

# ●カーソルが動かず画面が移動する

考えられる原因	対処方法
SCRLロック状態になっている。	SCRLロックを解除してください。

# 押したキーと違う文字が表示される

考えられる原因	対処方法
CAPSロック、NUMロック、"ひらがな/カ	各キーを目的の文字がタイプされるように合
タカナ"キーなどが間違って押されている。	わせてください。(→ 48ページ)

### ●ビーブ音が鳴っている

考えられる原因	対処方法
バッテリ容量がなくなっている。	ACアダプタを接続するか、または一度電源 を切って別の充電済みのバッテリを装着して ください。
ACブラグアダブタが外れかかっている、または外れている。	正しく接続し直してください。

# ●表示される日付や時刻が正しくない

考えられる原因	対処方法
日付や時刻設定をしていないか、間違った設	正しい日付や時刻に設定し直してください。
定になっている。	(→33ページ)


### ●充電表示用LEDが点灯しない

考えられる原因	対処方法
バッテリ端子の接触不良。	バッテリを一度取り外してから、やわらかい 布で端子部分を軽く拭いてください。

### ●サスペンド・レジュームできない

考えられる原因	対処方法
パワーマネージメントメニューの設定が正し くない。	パワーマネージメントメニューを呼び出し正 しく設定を行ってください。(→ 94ベージ)
バッテリ容量がなくなった。	ACアダプタまたは充電済みパッテリに交換 し再度電源を入れ直してください。 (→ 25ページ)

↑注意 ハードディスクを修理する場合は、ドライブのみの修理もしくは交換となります。 ハードディスクに記憶されているアブリケーション、データなどの保証、修復はい たしかねますので、重要なものについては必ずバックアップをとってください。



# **Appendix**

再インストールの方法や、本ユーザーズガイドの索引、 本製品の仕様について記載しています。必要に応じて お読みください。

1.	ソフトやドライバの用インストール	1	13	2
2.	索引	1	2	1
3.	製品の仕様	1	2	6



# ソフトやドライバの再インストール

# ■ Windows®95の再インストール

Windows®95の再インストールは、付属の起動ディスクからDOSモードでシステムを起動し、付属のWindows®95 CD-ROMからセットアッププログラムを実行して行ないます。 作業を始める前に、本体にCD-ROMドライブユニットを装着し、フロッピーディスクドラ イブを外付け(→ 43ページ)にしてください。なお、Windows®95が起動する場合は、 Windows®95の中からセットアッププログラムを実行します。

セットアップ方法の詳しい説明は、付属のWindows®95のマニュアルをお読みください。

#### 

- ●必要なディスク 起動ディスク Windows®95 CD-ROM
- 7 フロッピーディスクドライブに付属の「起動ディスク」をセットします。
- 2 (半角/全角) キーを押し、「106日本語キーボード」を選択します。
- 3 プロンプトを、A ドライブから D ドライブに変更します。

A: W>D: 4

**4** Windows®95の入っているディレクトリに移ります。(xxxはWindows®95 CD-ROMの ディレクトリ名です。)

D: ¥>CD xxx(4)

5 SETUPと入力して・中キーを押します。


D: \XXX>SETUP

- 6 Windows®95のセットアップが開始されますので、表示される指示通り操作してください。 (→31ページ) セットアップが終了するまでに2度ほどリブート動作がありますが正常です。 途中で、フロッピーディスクを挿入するようメッセージが表示される場合もありますが、[OK] をクリックすれば、そのまま CD-ROM からの読み込みが行なわれます。
- フ Windows®95 が起動されたら、本製品が正常に動作するように各種の設定を追加します。
- 8 [スタート] ボタンをクリックし、メニューの【設定】- 【コントロールパネル】を選びます。
- タ コントロールパネルの中の [画面] アイコンをダブルクリックし、[ディスプレイの詳細] を クリックします。


10 「カラーパレット」を [High Color (16ビット)]、「デスクトップ領域」を [800×600ビクセル]、「フォントサイズ」を [小さいフォント] に設定します。設定が終わったら [OK] をクリックします。



11 ディスプレイの種類を設定します。本製品のLCDのみで使用するときは [いいえ] をクリックします。外部ディスプレイを接続する場合は [はい] をクリックして設定します。



12 再起動を確認するメッセージが表示されます。引き続いて他の設定も行ないますのでここでは [いいえ] をクリックします。




- 13 コントロールパネルの中の[ハードウェア] アイコンをダブルクリックし、[次へ>] をクリックします。
- 14 [いいえ] を選んでから [次へ>] をクリックします。



15 [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」を選び、[次へ>] をクリックします。



**16** [製造元] で [Ad Lib]、「モデル」で [Ad Lib Compatible (OPL2)] を選び、[次へ>] を クリックします。



- 17 リソースの種類と設定値が表示されます。そのまま [次へ>] をクリックします。
- 18 [完了] をクリックします。
- 19 再起動を確認するメッセージが表示されます。引き続いて他の設定も行ないますのでここでは [いいえ] をクリックします。



- 20 コントロールパネルの中の [マルチメディア] アイコンをダブルクリックし、「音量の調節を タスクバーに表示する」にチェックマークを付けます。
- 21 [OK] をクリックします。
- **22** 設定を有効にするために、Windows®95 を再起動させます。 これで、再インストールは終わりました。

# ■MS Worksの再インストール

MS Worksの再インストールは、付属のCD-ROMからセットアッププログラムを実行して行ないます。

作業を始める前に、本体にCD-ROMドライブユニットを装着しておいてください。

- ●必要なディスク MS Works CD-ROM
- 7 CD-ROM ドライブに付属の MS Works の CD-ROM ディスクをセットします。
- 2 [スタート] ボタンをクリックし、メニューの【設定】・【コントロールパネル】を選びます。
- 3 コントロールパネルの中の[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
- 4 [セットアップ] をクリックします。
- 5 「セットアッププログラムのコマンドライン」(こ「D:\SETUP.EXE」と表示されているのを 確認して [完了] をクリックします。



- 6 セットアップが開始されます。[継続] をクリックします。
- フューザー情報を登録します。名前と所属(会社名など)を入力し、[OK]をクリックします。



8 ユーザー情報の登録を確認するメッセージが表示されます。間違いなければ [OK] をクリックします。

タ プロダクトIDを入力して [OK] をクリックします。IDは、「Certificate of Authenticity」
に記述されています。



- 10 プロダクトID を確認するメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。
- 11 セットアップ先のフォルダ名を設定します。変更しないときは [OK] をクリックします。
- 12 セットアップする方法を選択します。通常は、[すべての機能をセットアップ]を選択します。



- 13 ショートカットアイコンを作成するかどうかを聞いてきます。作成する場合には[はい]をクリックします。
- 14 セットアップ終了のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

# ■ ウイルスバスター95 Liteの再インストール

これで、再インストールは終わりました。

ウイルスバスター95 Liteの再インストールは、付属のフロッピーディスクからセット アッププログラムを実行して行ないます。

作業を始める前に、本体にフロッピーディスクドライブユニットを装着しておいてください。

- ●必要なディスク ウイルスバスター95 Liteのディスク
- プロッピーディスクドライブに付属のウイルスバスター95 Liteのディスクをセットします。
- 2 [スタート] ボタンをクリックし、メニューの【設定】 【コントロールパネル】を選びます。

- 3 コントロールパネルの中の[アブリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
- 4 [セットアップ] をクリックします。
- 5 「セットアッププログラムのコマンドライン」に「A:¥SETUP.EXE」と表示されているのを 確認して [完了] をクリックします。



- 6 [アプリケーションの実行]をクリックすると、グラフが表示されセットアップが準備されます。
- 7 セットアップの開始画面が表示されます。[次へ>] をクリックします。



2 ユーザー情報を登録します。名前と会社名を入力し、[次へ>]をクリックします。



タセットアップ先のディレクトリ名 (フォルダ) を設定します。変更しないときは [次へ>] を
クリックします。

10 「プログラムフォルダ」に「ウイルスバスター95 Lite」と表示されているのを確認して [次へ>] をクリックします。



11 DOSモードでもウイルスバスター95の機能を使用したいときは [はい] を、Windows<sup>®</sup>95 だけで使用するときは [いいえ] をクリックします。



- 12 セットアップ完了のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。
- 13 READMEファイルを読むかどうかの質問が表示されます。続むときは [はい] を、読まないときは [いいえ] をクリックします。
- 14 コンピュータを再起動すると、ウイルスパスター95 Liteの機能が使用できるようになります。今すぐ再起動させる場合は、「はい、コンピュータを再起動します」を選んでから[完了]をクリックします。



これで、再インストールは終わりました。

# ○3モードドライバの再インストール

3モードドライバは、NEC PC-9800シリーズなどで使われている1.2MBフォーマットのフロッピーディスクを読み書きするためものです。(出荷時にはインストールされています。)何らかの原因で機能しなくなったときは、Windowsフォルダにあるドライバを再インストールします。なお、Windows®95も再インストールした場合は、付属のドライバディスクが必要です。


- ●必要なディスク ドライバディスク(Windows®95も再インストールした場合のみ)
- 7 [スタート] ボタンをクリックし、メニューの [設定] [コントロールパネル] を選びます。
- 2 コントロールパネルの中の [システム] アイコンをダブルクリックし、[デバイスマネージャ] を選びます。
- 3 [スタンダードフロッピーディスクコントローラ] を選んで、[プロパティ] をクリックします。




4 [ドライバ] を選んで、[ドライバの変更] をクリックします。



- **5** [ディスク使用] をクリックします。
- 6 (参照) をクリックして、[ファイルを開く] ダイアログボックスを聞きます。 Windows®95も再インストールした場合は、フロッピーディスクドライブに付属のドライバディスクをセットし、[OK] をクリックします。(この場合、手順8へ)



7 「C:¥Windows¥satec3m」フォルダを選んで、ファイル名のところで「ms3fdopq.inf」 を選び [OK] をクリックします。



**8** [SOTEC 3-made Floppy (WinBook Quattro series)] を選んで、[OK] をクリックします。



これで3モードドライバのインストールが終わりました。

# 2 索引

400000000000000000000000000000000000000	80
アノコン	35
	55
77077.471	
400000000000000000000000000000000000000	LI
Children of the Control of the Contr	U1
	45
	50
インストール	112~120
<b>CERTIFICATION</b>	う
A /11 7 177 A OF I	ite17·116
	35.38
01719	
-	え
-	^
英記号	55
	51
エスケープキー	50
エフエヌキー	51
エンターキー	50
<b>CONTRACTOR</b>	お
ナートサフペンド	
	98
オートリピート	98
オートリピートオルトキー	98 91 51
オートリピート オルトキー 大文字モード	98 91 51 51-55
オートリピート オルトキー 大文字モード	98 91 51
オートリピート オルトキー 大文字モード	98 91 51 51-55
オートリピート オルトキー 大文字モード 音量の調節	98 91 51 51 55 40-65
オートリピート オルトキー 大文字モード 音量の調節 カーソルキー	98 91 51 51 55 40-65
オートリピート オルトキー 大文字モード 音量の調節 カーソルキー カードの抜き差し	98 91 51 51 40-65 b) 51 69
オートリピート	98 91 51 51 55 40 65 51 69 68
オートリピート オルトキー 大文字モード 音量の調節 カーソルキー カードの抜き差し カードサイズ 解像度	98 91 51 51 55 40-65 51 69 68 101~103
オートリピート オルトキー 大文字モード 音量の調節 カーソルキー カードの抜き差し 対ードサイズ 解像度 外部オーディオ機器	98 91 51 51 55 40-65 51 69 68 101~103 59
オートリピート オルトキー 大文字モード 音量の調節 カーソルキー カードの抜き差し 対トドサイズ 解像度 外部CRTボート	98 91 91 51 51 55 40-65 51 69 68 101~103 59 20-21
オートリピート オルトキー 大文字モード 音量の調節 カーソルキー カードの抜き差し 対象度 外部プロアイオ機器 外部でRTボート 外部モニタ	98 91 91 51 51 55 40-65 51 69 68 101~103 59 20-21 83
オートリピート	98 91 91 51 51 55 40-65 51 69 68 101~103 59 20-21

外部テンキーパッド	
外部スピーカ20	0.21.59
外部マウス	
外部入力端子	
拡張RAMモジュール	22-77
仮想表示モード	103
カタカナキー	51
カタカナ	54-55
カタカナ/ひらがなキー	51
かな記号	55
カナキー	
かな入力	53
カバーの開け閉め	18
カバーを閉じたときの動作	99
カラーパレット1	01~103
カレンダ	
漢字の入力	54
き	
キーボード18・19	
キーボード動作	91
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ	91
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ	91 82 89
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法	91 82 89
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法	91 82 89 89 8-19-33
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法 輝度顕整	91 82 89 89 8-19-33
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法	91 82 89 89 8-19-33
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法 輝度顕整	91 82 89 89 8-19-33
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法 輝度顕整	91 82 89 89 8-19-33
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法 輝度顕整	91 82 89 89 8-19-33 90
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法 輝度顕整	91 82 89 8·19·33 90 51·55
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法 輝度顕整	91 89 89 8·19·33 90 51·55
キーボード動作	91 89 90 8-19-33 90 51-55
キーボード動作 キーボード・マウス接続アダプタ 起動ドライブ 起動方法 輝度顕整	91 89 90 8-19-33 90 51-55
キーボード動作	91 89 90 8-19-33 90 51-55
キーボード動作	
キーボード動作	91 89 89 8·19·33 90 51·55 30·36 96·97

7	Ţ.	C	7
最大化	38	マノフザル/事景	
再インストール			
最小化			101~103
サウンド機能			- h 16
サウンドレコーダー			92.93.100
サスペンド・レジューム			50
サポート			24.28
			18-19-23~25
· · ·	,		18 · 19 · 28
(株式)	20.00		52
時刻 システムI/Oマップ		テンキーパッド	82
システムコンフィグレーシ			
システム仕様		- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	٤
システムファンクションキ	120	#6/ET L*	91
システムメモリマップ			
シフトキー	51		
シリアルポート	20.01		18-19-41~43
充電			
充電LED			
終了		1-000	
初期化		400000000000000000000000000000000000000	な
		Annual Contraction of the Contra	
व	-		20.21.58
			20.21.58
数字			73~76
スクロールロックキー			91
スタートボタン		ナンバーロックキー	52
スタートメニュー			
ステータスLED			IC .
スピーカ 2		日本語入力システム	53
スペースキー			53
-	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		54
t		7.02.4	01
別御丰一		- CISCONO.	は
全角	54	In St. Sales	
			92
₹			16.79~81.90.97
ソフトウェア	17		す79
			ける80·81 90
t:			50
			25~27
タスクバー			22
タブキー	51		26-27
		11775/177	

バッテリバック取り出しボタン		<b>GEORGE</b>	හි	
パワーセービング				0.1
パワーマネジメント		メディアブレーヤー		
半角		×=ュ		87.92.94
半角/全角キー	51.54	_		
ハングアップ	29	- CHILDREN	ŧ	
		文字入力キー		48.54
U		モデムカード		71
日付	32-33	_		
ひらがな	54.55	C. C	5	
ひらがなキー	51	ライトプロテクトノ	wi	45
ビデオモニタリング		ライン入力		
		2-12/03		
131		<b>GEOGRAPHICA</b>	b	
ファンクションキー	50	11717		00
フォーマット		リストア		
フォントサイズ		リセット		
プリンタボート		リセットスイッチ		
プリントスクリーンキー		リチウム電池		25
フロッピーディスク		_		-
フロッピーディスクドライブ		CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	n	
2020 212121212	10 71 10	レジューム		39
^				
	63.54	- 622200000	3	
変換キー	51.54			50
17	THE REAL PROPERTY.	ローマ字入力		
Œ		ロック状態		48
ポーズ・ブレークキー		designation of the last of the	Α	ACCORDING TO A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
ポインタ	30-35-36			
ポリュームコントロール	65	ACアダプタ		16-24
		AC⊐- K		16-24
ま		Alarm Resume		98
		Alt+		51
マイク		Always On		88.95
マイク入力		Auto-ID		90
マウス	30.36.82			
7.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	COMME	В	
74		Back Space +		50
ミキシング	59	Battery Only		
		Boot Device		
t		DOUT DEVICE		
無変換キー	F1		С	THE REAL PROPERTY.
MARCIN-				
		CAPSロック		23

CD-ROMドライブ	41~43.61.62	Н	
CDプレーヤー		-	
		Hard Disk	90
COM Ports	91	HDDアクセス	20
Components	91-92	HDDZOUÞ	18.19
	91	High Power Saving	97
	91		
	92	1007111.7	-
		1/0アドレス	
	51	Insert‡-	
		IRQ	
	23	_	Designation of the last of the
		K	
	96-97-99	Keyboad Repeat	91
		Keyboad Numlock	
<b>CONTRACTOR</b>	D		
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
		-	NAME OF TAXABLE PARTY.
	20-21	L1 Cache Enable	
	100	L2 Cache Enable	90
	50	LANカード	72
	88.95	LCD/CRT設定	49-83
	97	LCD画面	18-19
Disks	90	LINE IN	20-21-59
		Low Power Saving	97
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	E	LPT Port	91
Engy Moneyo		LPT Type	91
	92		
	Boot-up90	M	
	SCU Changes90		
	96	Medium Power Saving	
	50	Memory	
	50	MIC IN	
EXIL	88.92.95	Monitor Video Activity	
-	F	MS-IME95	
Contract of the Contract of th	F	MS-DOS	
Fast Boot		MS Works	15-17-71-115
	73~76		
	23	N	
	51	None	00.05
	01	NumLk#-	
distribution of the last of th	G	NUMロック	
		140MD 27	E3
	91	Р	
Global Timeout	97		
		Password	90

Pause Break +-	50
PCMCIA規格	
PCカード68~	-72
PCカードの抜き差し	.69
PCカードスロット18	19
Power96-	
PrtSo=-	50
PS/2707	82
PS/2外部キーボード	
R	
RAMモジュール	19
Restore Settings	
nesture details	-
S	
Save and Exit	-95
Save and Reboot	
ScrLk#-	
SCRLKDy2	
Set Alarm Resume	
	.51
SPEAKER 20.21	
Speaker	
Startup 89-90	
Suspend Controls	
Suspend Switch	
Suspend Timeout	.90
T	-
Tab‡-	.51
	-
V	100
Version Info	.92
Video Timeout	96 .
Video Select	. 89
W	
Windows@9515-17-31-35~38-	112
数字	100
1 2MB	44

1.44MB ....

3.5インチフロッピーディスク	44
3モードドライバ	44-119
720KB	44



# 製品の仕様

# ●システム仕様

モデル		J4P90CX	J4P120CX	
CPU		Pentium 90MHz	Pentium 120MHz	
システムRAM	標準	8MB 3.3Vタイプ	16MB	
	最大	40MB(16MBRAMカー	ド3.3Vタイプ2枚追加時)	
BIOSROM		128KB フラッシュRC	)M	
ビデオメモリ		1MB 32ビット幅ローカ	ルバス・アクセラレータ付き	
ハードディスク		810MB脱筒式		
フロッピーディ	スク	3.5インテ3モード 1.44	IMB/1.2MB/720KB脱着式	
CD-ROM ドライ	ブ	12cm/8cm 4倍速		
ビデオ LCD		800×600ドット TFTカ RGB一組 12.1インチ冷線 乗DOSモード 640×48	and the last of the same of th	
	CRT	最大1024×768ドット LCDと同解像度にて同時 ※DOSモード 640×48		
インターフェース		シリアルボート(16550AタイプUART互換) パラレルボート(EPP対応) 外部CRTボート 外部キーボードボート PCMCIA V2.1 ICカードスロット(TYPE II × 2 TYPE II × 1) SPEAKER端子 MIC IN端子 LINE IN端子		
キーボード	仕様	3mmキーストローク メン	ソブレン型	
	丰一数	844-(1064-ISa	レーション)	
マウス		キーボード組み込み型グライドボイント2ボタン式		
サウンド		16ビットステレオデジタルサウンドFM音源WINDOWS サウンドシステム互換		
スピーカ		35mm×2 ステレオ		
マイク		モノラルマイク内蔵		
機密保護機能		パスワード設定による保護機能		
パワーセーブ機能		CPUクロックダウン ビデオ表示停止 ハードディスク停止 サスペンド・レジューム機能		
カレンダ・時計・設定		リチウム電池によるバックアップ5年間		
電源	ACアダプタ	入力100V~240V 50・60ヘルツ		
		出力19V 2.5A		
	電池	リチュームイオン電池 14	1.4V 2500mA	
		302(W)×230(D)×49(H)mm		
寸法		302(W)×230(D)×49	(H)mm	

# システムメモリマップ

FFFFFFFH FFE00000H	システムBIOS領域
FFDFFFFFH 01600000H	予約領域
027FFFFH 00800000H	拡張メモリカード増設領域
007FFFFFH 00400000H 003FFFFFH 00100000H	標準実装7MB領域
000FFFFFH 000F8000H	システムBIOS
000F7FFFH 000F0000H	PMプログラム領域
OOOEFFFFH OOOE8OOOH	PMプログラムデータ領域
000E7FFFH 000E0000H	アッパーメモリ予約エリア
000DFFFFH 000D8000H	アッパーメモリ予約エリア
000D7FFFH 000D0000H	PCMCIA予約エリア
000CFFFFH 000C8000H	PnPBIOS
00007FFFH 00000000H	VGA BIOS
0000BFFFFH 0000A0000H	VGAディスプレイメモリ
00009FFFFH	メインメモリ640Kパイト
000000000Н	

# ●システムI/Oマップ

370H~03F7H   フロッピーディスクコントローラ   子約領域   320H~03EH   10カードコントローラ   330H~03BFH   0370H~03FH   10カードコンタボート   330H~03FH   10カードコンタボート   330H~03FH   10カーペロ3FH   10カ	03F8H~03FFH	COM1シリアルボート(シリアルボート)
03E0H~03E1H ICカードコントローラ 03C0H~03DFH ティスプレイコントローラ 03BOH~03BFH CPT3プリンタポート 03BOH~03AFH 分類域 03FOH~02FFH PCMCIAのCOM2用として予約 02BOH~02FFH PCMCIAのCOM2用として予約 02BOH~02FFH PCMCIAのCOM2用として予約 02BOH~02FFH PCMCIAのCOM2用として予約 02BOH~02FFH POMIX POMI	03F0H~03F7H	
03COH~03DFH         ディスプレイコントローラ           03BOH~03AFH         LPT3プリンタポート           03FH         予約領域           03COH~03FH         LPT1プリンタポート(プリンタポート)           03COH~02FH         PCMCIAのCOM2用として予約           02FOH~02FH         PCMCIAのCOM2用として予約           02FOH~02FH         PCMCIAのCOM2用として予約           02FOH~02FH         PCMCIAのCOM2用として予約           02FOH~02FH         PM領域           02FOH~02FH         PPが領域           02FOH~02FH         Pが領域           01FOH~01FFH         ハードディスク           01FOH~01FFH         ハードディスク           01FOH~01FFH         DMAコントローラ2           01FOH~00FFH         DMAコントローラ2           00AOH~00FH         DMAページレジスタ           00FOH~00FFH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           00FOH~00FFH         タイマーコントローラ           00FOH~00FFH         タイマーコントローラ           00FOH~00FFH         ア約領域           00FOH~00FFH         アクリアルターーーラ           00FOH	03E2H~03EFH	予約領域
○380H~038FH     ○390H~03AFH     ○370H~037FH     ○370H~037FH     ○270H~02FFH     ○280H~02FFH     ○280H~02FFH     ○290H~02FFH     ○200H~02FFH     ○200H~02FFH     ○200H~02FFH     ○200H~02FFH     ○200H~02FFH     ○200H~02FFH     ○200H~02FFH     ○200H~01FFH     ○160H~01FFH     ○160H~01FFH     ○160H~00FFH     ○160H	03E0H~03E1H	ICカードコントローラ
O380H~03AFH         予約領域           O370H~037FH         LPT1プリンタボート(プリンタボート)           O300H~036FH         予約領域           O2F0H~02FFH         PCMCIAのCOM2用として予約           O280H~02FFH         POMCIAのCOM2用として予約           O270H~02FFH         POMCIAのCOM2用として予約           O270H~02FFH         PN領域           O220H~02FFH         PN領域           O20H~02FFH         Jードディスク           PN領域         PN領域           O50H~00FFH         数値演算プロセッサ用予約領域           O50H~00FFH         DMAコントローラ2           O0AOH~00FFH         DMAベージレジスタ           O0AOH~00FFH         Uアルタイムクロック・カレンダ・その他           O50H~00FFH         クイマーコントローラ           O05OH~00FFH         タイマーコントローラ           O03OH~00FFH         ア約領域           O04OH~00FFH         別込みコントローラ           O03OH~00FFH         予約領域           O04OH~00FFH         ア約領域	0300H~03DFH	ディスプレイコントローラ
O370H~O37FH O300H~O36FH Pf) Pf) の300H~O36FH Pf) Pf) の300H~O2FH PCMCIAのCOM2用として予約 Pf) の300H~O2FH PCMCIAのCOM2用として予約 Pf) の300H~O2FH Pf) の300H~O2FH Pf) の300H~O2FH Pf) の300H~O2FH Pf) の300H~O2FH Pf) の300H~O0FH Pf) の300	03B0H~03BFH	LPT3ブリンタボート
0300H~036FH         予約領域           02F0H~02FFH         PCMCIAのCOM2用として予約           0280H~02FFH         予約領域           0270H~027FH         LPT2プリンタポート           0230H~026FH         予約領域           0220H~022FH         サウンドチップ・           0200H~021FH         Aードディスク           0100H~01FFH         Aードディスク           0100H~01FFH         Aードディスク           0100H~00FFH         数値演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FFH         DMAコントローラ2           00A0H~00FH         DMAページレジスタ           0070H~00FFH         Uアルタイムクロック・カレンダ・その他           4ーボードコントローラ         予約領域           0040H~004FH         タイマーコントローラ           0030H~003FH         予約領域           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           2秒領域	0380H~03AFH	予約領域
O2FOH~02FFH         PCMCIAのCOM2用として予約           O280H~02FFH         予約領域           O270H~027FH         LPT2ブリンタポート           O230H~028FH         予約領域           O220H~022FH         サウンドチップ・           O200H~021FH         アトディスク           O100H~01EFH         ハードディスク           O100H~00FFH         数値演算プロセッサ用予約領域           O0EOH~00FH         DMAコントローラ2           O0A0H~00FH         DMAベージレジスタ           O070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           O050H~006FH         サイマーコントローラ           O050H~005H         タイマーコントローラ           O030H~003FH         タイマーコントローラ           O030H~003FH         別り込みコントローラ1           O020H~001FH         予約領域           O020H~001FH         予約領域	0370H~037FH	LPT1プリンタポート(プリンタポート)
0280H~02EFH         予約領域           0270H~027FH         LPT2プリンタボート           0230H~028FH         予約領域           0220H~021FH         プランドチップ・           0200H~021FH         ハードディスク           0100H~01EFH         ハードディスク           0100H~00FH         数値演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FH         DMAコントローラ2           00A0H~00BFH         DMAベージレジスタ           0070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           00B0H~006FH         キーボードコントローラ           0050H~0053H         予約領域           0040H~003FH         ラ約領域           0020H~003FH         割り込みコントローラ           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           0010H~001FH         予約領域	0300H~036FH	予約領域
0270H~027FH         LPT2プリンタポート           0230H~026FH         予約領域           0220H~021FH         サウンドチップ           0200H~021FH         プトドディスク           0100H~01EFH         ハードディスク           0100H~00FH         数値演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FH         DMAコントローラ2           00A0H~00FH         DMAコントローラ2           00B0H~00FH         DMAベージレジスタ           0070H~00FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           0050H~006FH         キーボードコントローラ           0050H~0053H         ラが領域           0040H~004FH         タイマーコントローラ           0030H~003FH         予約領域           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           ア約領域         予約領域	02F0H~02FFH	PCMCIAのCOM2用として予約
0230H~026FH         予約領域           0220H~021FH         サウンドチップ・           0200H~021FH         予約領域           01F0H~01FFH         ハードディスク           0100H~01EFH         予約領域           00F0H~00FH         数億演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FH         DMAコントローラ2           00A0H~00FH         DMAベージレジスタ           0070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           00B0H~006FH         キーボードコントローラ           0050H~0053H         予約領域           0040H~004FH         タイマーコントローラ           0030H~003FH         予約領域           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           0010H~001FH         予約領域	0280H~02EFH	予約領域
0220H~022FH         サウンドチップ           0200H~021FH         予約領域           01F0H~01FFH         ハードディスク           0100H~01FFH         予約領域           00F0H~00FFH         数値演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FH         DMAコントローラ2           00A0H~00FH         DMAページレジスタ           0070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           0050H~006FH         キーボードコントローラ           0050H~0053H         予約領域           0040H~003FH         予約領域           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           0010H~001FH         予約領域	0270H~027FH	LPT2ブリンタポート
0200H~021FH         予約領域           01F0H~01FFH         ハードディスク           0100H~01FFH         予約領域           00F0H~00FFH         数値演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FH         DMAコントローラ2           00A0H~00FH         DMAコントローラ2           0080H~00FH         DMAベージレジスタ           0070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           0050H~006FH         キーボードコントローラ           0050H~0053H         予約領域           0040H~004FH         タイマーコントローラ           0030H~003FH         予約領域           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           0010H~001FH         予約領域	0230H~026FH	予約領域
01F0H~01FFH         ハードディスク           0100H~01FFH         予約領域           00F0H~00FFH         数億演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FH         DMAコントローラ2           00A0H~00FH         動り込みコントローラ2           0080H~00FH         DMAページレジスタ           0070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           0050H~006FH         キーボードコントローラ           0050H~0063H         予約領域           0040H~003FH         予約領域           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           0010H~001FH         予約領域	0220H~022FH	サウンドチップ・
O100H~01EFH         予約領域           00F0H~00FFH         数値演算プロセッサ用予約領域           00E0H~00FH         DMAコントローラ2           00A0H~00FH         DMAコントローラ2           0080H~009FH         DMAベージレジスタ           0070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           0050H~006FH         キーボードコントローラ           0050H~0053H         ラ約領域           0040H~003FH         予約領域           0020H~002FH         割り込みコントローラ1           0010H~001FH         予約領域	0200H~021FH	予約領域
OOFOH~OOFFH         数値演算プロセッサ用予約領域           OOEOH~OOFH         DMAコントローラ2           OOAOH~OOFH         割り込みコントローラ2           OOBOH~OOFH         DMAベージレジスタ           OO7OH~OOFH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           OO5OH~OOFH         キーボードコントローラ           OO5OH~OO53H         予約領域           OO4OH~OO5FH         タイマーコントローラ           OO3OH~OO5FH         割り込みコントローラ1           OO2OH~OO1FH         予約領域	O1FOH~O1FFH	ハードディスク
OOEOH~OOEFH         予約領域           OOCOH~OODFH         DMAコントローラ2           OOAOH~OOFH         割り込みコントローラ2           OO8OH~OOFH         DMAベージレジスタ           OO7OH~OOFH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           OOBOH~OOFH         キーボードコントローラ           OO5OH~OO53H         予約領域           OO4OH~OO3FH         ライマーコントローラ           OO3OH~OO3FH         割り込みコントローラ1           OO1OH~OO1FH         予約領域	0100H~01EFH	予約領域
DOCOH~OODFH         DMAコントローラ2           00A0H~OOBFH         割り込みコントローラ2           00B0H~OOFH         DMAベージレジスタ           0070H~OOFH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           00B0H~OOFH         キーボードコントローラ           0050H~OO53H         予約領域           0040H~OO3FH         タイマーコントローラ           0030H~OO3FH         割り込みコントローラ1           0010H~OO1FH         予約領域	OOFOH~OOFFH	数値演算プロセッサ用予約領域
00A0H~008FH     割り込みコントローラ2       00B0H~009FH     DMAベージレジスタ       0070H~007FH     リアルタイムクロック・カレンダ・その他       00B0H~006FH     キーボードコントローラ       0050H~0053H     予約領域       0040H~004FH     タイマーコントローラ       0030H~003FH     予約領域       0020H~002FH     割り込みコントローラ1       0010H~001FH     予約領域	OOEOH~OOEFH	予約領域
O080H~009FH         DMAベージレジスタ           O070H~007FH         リアルタイムクロック・カレンダ・その他           O060H~006FH         キーボードコントローラ           O050H~0053H         予約領域           O040H~003FH         ライマーコントローラ           O030H~003FH         予約領域           O020H~001FH         割り込みコントローラ1           O010H~001FH         予約領域	OOCOH~OODFH	DMAコントローラ2
0070H~007FH     リアルタイムクロック・カレンダ・その他       0080H~006FH     キーボードコントローラ       0050H~0053H     予約領域       0040H~004FH     タイマーコントローラ       0030H~003FH     予約領域       0020H~002FH     割り込みコントローラ1       0010H~001FH     予約領域	OOAOH~OOBFH	割り込みコントローラ2
0060H~006FH     キーボードコントローラ       0050H~0053H     予約領域       0040H~004FH     タイマーコントローラ       0030H~003FH     予約領域       0020H~002FH     割り込みコントローラ1       0010H~001FH     予約領域	0080H~009FH	DMAページレジスタ
O050H~0053H     予約領域       0040H~004FH     タイマーコントローラ       0030H~003FH     予約領域       0020H~002FH     割り込みコントローラ1       0010H~001FH     予約領域	0070H~007FH	リアルタイムクロック・カレンダ・その他
0040H~004FH     タイマーコントローラ       0030H~003FH     予約領域       0020H~002FH     割り込みコントローラ1       0010H~001FH     予約領域	0080H~006FH	キーボードコントローラ
OO30H~003FH     予約領域       0020H~002FH     割り込みコントローラ1       0010H~001FH     予約領域	0050H~0053H	予約領域
0020H~002FH 割り込みコントローラ1 0010H~001FH 予約領域	0040H~004FH	タイマーコントローラ
0010H~001FH 予約領域	0030H~003FH	予約領域
	0020H~002FH	割り込みコントローラ1
0000H~000FH DMAコントローラ1	0010H~001FH	予約領域
	0000H~000FH	DMAコントローラ1

()内はデフォルト設定の割り当てを示します。

